



MULTI SCAN DVI SWITCHER

KSM0802DV

取扱説明書

お買い上げいただき誠にありがとうございます。

製品をご使用される前に必ずお読みください。

ご使用上の注意

ご使用前に、必ずこの「取扱説明書」をお読みください。
お読みになった後は、必ず装置の近くの見やすいところに大切に保管してください。

警告



- ・この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意



- ・この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

注意（警告を含む）
が必要なことを示す記号




一般的注意



手がはさまれる



一般的指示



プラグをコンセントから抜く

してはいけない行為
（禁止行為）を示す記号



禁止



水ぬれ禁止



水場での使用禁止



分解禁止



接触禁止



ぬれ手禁止

万一、製品の不具合や停電などの外的要因で、映像や音声の品質に障害を与えた場合でも、本製品の修理以外の責はご容赦願います。

警告

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

火災や感電の原因になります。

- ・煙が出ている、変なにおいがするなどの異常のとき。
- ・内部に水や物が入ってしまったとき。
- ・落したり、キャビネットが破損したとき。
- ・電源コードが傷んだとき (芯線の露出、断線など)。



このようなときはすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、本製品を設置した業者又は当社に修理を依頼してください。

お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。



表示された電源電圧 (交流 100V) 以外で使用しない

火災や感電の原因となります。



内部に物を入れない

通風孔などから金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。

ぬらさない

火災や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、電源プラグをコンセントから抜く

感電の原因となります。



電源プラグは、すぐ抜ける場所にあるコンセントに差し込む

本製品に異常が発生したときは、電源プラグをコンセントからすぐ抜いてください。

本製品のカバー、キャビネットは外したり、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。
内部の点検・修理の際は当社にご連絡ください。



電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。
また、たこ足配線はしないでください。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ・電源コードを加工しない。
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
- ・電源コードを熱器具に近づけない。



⚠ 注意

次のような場所には置かない

火災や感電の原因となることがあります。

- ・ 湿気やほこりの多いところ。
- ・ 油煙や湯気の当たるところ。
- ・ 熱器具の近くなど。
- ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ。



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、火災、やけどの原因となることがあります。



通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

- ・ 横倒し、逆さま（あおむけ）にしない。

通風孔をふさいだり、すき間から異物を差し込まないでください。
故障の原因となることがあります。



移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

接続したまま移動するとコードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。



本製品の上に重い物を置かない

重い物や本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりしてけがの原因となることがあります。



長時間使用しないときは電源プラグを抜く

電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全及び節電のため電源プラグを抜いてください。



お手入れをするときは電源プラグを抜く

電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

電源コードを引っ張るとコードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



目 次

| | |
|-------------------------------|----|
| 1. はじめに | 1 |
| 1-1. はじめに | 1 |
| 1-2. 出荷時の設定 | 1 |
| 2. 製品概要 | 3 |
| 3. 各部の名称と機能 | 4 |
| 3-1. 前面パネル | 4 |
| 3-2. 背面パネル | 6 |
| 4. 操作方法 | 8 |
| 4-1. アナログ出力使用時のセットアップ | 8 |
| 4-2. クロスポイント操作 | 8 |
| 4-3. その他の特殊操作 | 9 |
| 4-4. 音声ボリューム操作 | 12 |
| 4-5. オンスクリーンメニューによる各種設定 | 18 |
| 4-6. アスペクト比に関して | 22 |
| 4-7. D V I 出力補償設定 | 25 |
| 4-8. 設定のリセット | 25 |
| 4-9. 冷却ファン | 25 |
| 5. DIPスイッチの設定 | 26 |
| 6. シリアル外部制御 | 29 |
| 6-1. シリアルインターフェイスの設定 | 29 |
| 6-2. ケーブル結線 | 30 |
| 6-3. クロスポイント操作 | 31 |
| 6-4. セーブ・ロード操作 | 33 |
| 6-5. 音声ボリューム操作 | 34 |
| 6-6. 状態読出しコマンド | 36 |
| 6-7. コンバータ制御コマンド | 39 |
| 6-8. EDIDエミュレータ設定コマンド | 40 |
| 6-9. IP設定コマンド | 41 |
| 6-10. ビジーコマンド | 43 |
| 7. パラレル外部制御 | 44 |
| 7-1. ピンアサイン | 44 |
| 7-2. コネクタピン配置 | 45 |
| 7-3. 使用方法 | 45 |
| 8. LANによる外部制御 | 46 |
| 8-1. 特徴 | 46 |
| 8-2. コネクタ部LED | 46 |
| 8-3. ケーブル結線 | 46 |
| 8-4. IPアドレス、TCP/IPポート、MACアドレス | 47 |
| 8-5. TCP/IP接続による外部制御 | 48 |
| 8-6. WEB運用画面の表示 | 49 |
| 8-7. WEB設定画面の表示 | 51 |
| 9. 主な仕様 | 54 |

1 . はじめに

1 - 1 .はじめに

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お使いになる前に必ず本取扱説明書をお読みにになり、本製品に関してご理解いただいた上でお使いください。

1 - 2 .出荷時の設定

本製品は出荷時、以下の設定になっております。

・クロスポイント

映像 /音声共に、

| | |
|------|-----|
| OUT1 | IN1 |
| OUT2 | IN1 |

・クロスポイントメモリー内容

全メモリーにおいて映像 /音声共に、

| | |
|------|-----|
| OUT1 | IN1 |
| OUT2 | IN1 |

・音声ボリューム関連

入力部ボリューム値

すべての入力 (IN1~ 8 OFF)において、

| | |
|--------|-------|
| セレクト音声 | ± 0dB |
| ライン音声 | ± 0dB |

出力部ボリューム値

すべての出力 (OUT1~ 2)において、

| | |
|-----------|---------------|
| セレクト音声 | ± 0dB |
| ライン音声 | ± 0dB |
| ボリューム可変範囲 | - 34dB~ + 6dB |

・WEB画面設定値

| | |
|-------------|---------------|
| システム名 | KSM0802DV |
| OUT1接続機器名 | 出力 1 |
| OUT2接続機器名 | 出力 2 |
| IN1~ 8入力名 | 入力 1~ 8 |
| 画面表示 | すべて表示 |
| 自動更新 | 自動更新なし |
| コメント | コメントを入力してください |
| IPアドレス | 192.168.0.100 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | 0.0.0.0 |
| TCP/IPポート | 49152 |

- ・ 入力信号種類

| | |
|--------|-------------------------|
| IN1 | NTSC- コンポジット信号 (変更不可) |
| IN2~ 5 | オート |
| IN6~ 8 | DVI (変更不可) |

- ・ EDIDエミュレータ

| | |
|--------|-----------------|
| IN4~ 8 | CUT1の出力解像度に合わせる |
|--------|-----------------|

- ・ DIPスイッチ M.S/M

| | |
|-----------------|-------------------|
| 通信速度 | 9600bps |
| 起動後のクロスポイント設定 | 電源断時のクロスポイント状態で起動 |
| WEBブラウザアクセス認証設定 | アクセス認証有効 |
| 音声全ミックスモード | ミックス無効状態で起動 |
| 状態読み取り時ダミーデータ付加 | 付加しない |

- ・ DIPスイッチ M.S/V2

| | |
|------------------|----------------------|
| メニューキーロック | キーロック無効 |
| ボリュームキーロック | キーロック無効 |
| クロスポイントキーロック | キーロック無効 |
| ボリューム押し込み操作キーロック | キーロック無効 |
| 出力部ボリューム連動設定 | SELECT LINEを連動設定 |
| アンサーバック設定 | 受信したコマンドをそのままアンサーバック |
| シリアルコマンド設定 | 本取扱説明書記載のシリアルコマンド |
| 出力部ボリューム表示設定 | デシベル表示 |

- ・ 各パスワード

| | |
|-----------------|-----------|
| WEB運用画面パスワード | KSM0802DV |
| WEB設定画面パスワード | KSM0802DV |
| TOP/IFDゲインパスワード | KSM0802DV |

2．製品概要

本製品は、NTSC- コンポジット信号、Y/C信号、コンポーネント信号、アナログRGB信号、DV信号を統一したアナログRGB信号、DV信号に変換するコンバータを内蔵した、マルチスキャンDVスイッチャーです。各種の入力信号を、アナログRGB信号、DV信号に統一して出力でき、AVシステムの構成を容易にすることが可能です。


本製品は、NTSC- コンポジット信号専用入力 1系統、NTSC- コンポジット信号、Y/C信号、コンポーネント信号、アナログRGB信号を入力可能なマルチ映像入力 4系統、DV入力 3系統の、計 8系統の映像信号を入力でき、アナログRGB信号及びDV出力 2系統の映像出力に切り替えて出力することが可能です。

また、上記映像入力と連動したステレオアンバランス入力 8系統、ライン入力用のステレオアンバランス入力 1系統を入力でき、2系統のステレオアンバランス音声出力に映像と連動して切り替えて出力することが可能です。

音声回路部にはオーディオミックス回路を内蔵しており、8系統の入力より選択した音声入力と、ライン入力用音声入力をミックスして2系統のステレオアンバランス音声出力に出力することが可能です。また、DIPスイッチの設定により、OUT1,OUT2から出力される音声をミックスして出力することができるため、最大で3系統の音声入力をミックスして出力することが可能です。さらに本製品は音声ボリューム調整回路を内蔵しているため、それぞれの音声入力、また切り替えたあとの音声出力の音声ボリュームを調整することが可能です。


本製品は、前面パネル、パラレルリモート、RS232C、RS422A(オプション)、LANより制御が可能です。LANによる制御では、WEBブラウザを用いて制御することが可能になっており、さらにWEBブラウザに表示されるボタン名等をカスタマイズすることが可能です。

注意！ 本製品はPAL、SECAMには対応しておりません。



3．各部の名称と機能

3 - 1 前面パネル



電源スイッチ

付属の電源コードを接続した後、このスイッチをオンすることにより電源が入ります。通電中は電源スイッチの緑ランプが点灯します。

注意！ 本製品は電源投入後から、正常起動するまで約 7秒かかります。また、この間はすべての操作を受け付けませんので、AVシステム設計において考慮する必要があります。起動中は前面パネルのリモートビジー LEDが点灯します。

OUT1選択ボタン

OUT1にどの入力映像・音声を出力するかを選択するボタンです。OFFを選択した場合は何も出力されません。また、クロスポイントの状態を記憶するためのメモリナンバーを選択するボタン、入力信号切替時に入力を選択するボタン、入力部ボリューム設定時に入力を選択するボタンも兼ねています。

OUT2選択ボタン

OUT2にどの入力映像・音声を出力するかを選択するボタンです。OFFを選択した場合は何も出力されません。

注意！ OFFを選択した場合の同期信号を含む出力の有無を各出力毎に設定することが可能です。詳しくは、"4 - 5 .オンスクリーンメニューによる各種設定"を参照してください。

音声ボリューム調整部

入力される音声のボリューム調整を行うことができます。
詳しくは、"4 - 4 .音声ボリューム操作 "を参照してください。

特殊操作ボタン

オンスクリーンメニュー等の操作、クロスポイントの保存 /読出、音声選択状態表示等を行うボタン群です。詳しくは、"4 - 3 .その他の特殊操作 "及び "4 - 5 .オンスクリーンメニューによる各種設定 "を参照してください。

リモートビジー LED

RS232C、RS422A(オプション)、LANからの制御信号を処理しているときに点灯します。
また、電源投入後、正常起動するまでの操作を受け付けられない時間中も点灯します。

注意！ 有効でないコマンドを受け取った場合は、リモートビジー LEDは点灯しません。


キーロック表示 LED

キーロックの状態を表示します。詳しくは、"5 . DIPスイッチの設定 "を参照してください。

入力映像信号表示 LED

OUT1で選択されている入力チャンネルの映像信号の種類を表示します。
詳しくは、"4 - 3 .その他の特殊操作 "を参照してください。

3 - 2 背面パネル



NTSC- コンポジット映像信号入力コネクタ (BNC)

IN1はNTSC-コンポジット映像信号を入力するコネクタです。

マルチ映像入力コネクタ (5BNC)

IN2,3はNTSC- コンポジット信号、Y/C信号、コンポーネント信号、アナログRGB信号を入力可能なコネクタです。コンポーネント信号はD1~ D5 アナログRGB信号はVGA~ WUXGA(Reduced Branking)までの各解像度に対応しております。映像の種類により以下に示すようにケーブルを接続してください。

- | | |
|----------------|--|
| ・ NTSC- コンポジット | "G/Y/VIDEO"と記されたコネクタに接続してください。 |
| ・ Y/C | Y信号を "G/Y/VIDEO"と記されたコネクタへ、C信号を "B/Pb/C"と記されたコネクタへ接続してください。 |
| ・ コンポーネント | Y信号を "G/Y/VIDEO"と記されたコネクタへ、Pb/Cr信号を "B/Pb/C"と記されたコネクタへ、Pr/C信号を "R/Pr"と記されたコネクタへ接続してください。 |
| ・ アナログ RGB信号 | 表記に従い、R、G、B、HD、Vの各コネクタに接続してください。 |

マルチ映像入力コネクタ (高密度DSUB15ピン)

IN4,5はNTSC-コンポジット信号、Y/C信号、コンポーネント信号、アナログRGB信号を入力可能なコネクタです。5BNCに変換するコネクタ変換器等を使用することにより、 のコネクタと同様に各種映像信号を入力することが可能です。また、IN4,5にはEDIDミューレタが内蔵されております。詳細は“4 - 3 .その他の特殊操作”を参照してください。

DVI信号入力コネクタ (DVI-Dコネクタ)

IN6~ 8はDV信号を入力するコネクタです。シングルリンク、ピクセルクロック 162MHz (UXGAまたはWUXGA(Reduced Branking))までの映像信号に対応しております。また、IN6~ 8にはEDIDエミュレータ、DV信号のイコライザが内蔵されております。詳細は "4 - 3 .その他の特殊操作"を参照してください。

音声入力コネクタ (RCAピンジャック)

8系統のステレオアンバランス音声の入力コネクタです。
上記 、 、 、 の映像入力と同期した音声を入力します。

ライン音声入力コネクタ (RCAピンジャック)

系統のステレオアンバランス音声の入力コネクタです。 で入力した音声とミックスして出力できます。

映像出力コネクタ (高密度 DSUB15ピン、 DVI-Dコネクタ)

アナログ RGB信号及び DVI信号の映像出力コネクタです。アナログ RGB信号、 DVI信号は同じ映像出力となります。

音声出力コネクタ (RCAピンジャック)

ステレオアンバランス音声の出力コネクタです。 の音声入力から 系統選択し、 の音声入力をミックスして出力します。設定により、OUT1にOUT2 ライン音声入力を全てミックスして出力することも可能です。また、各出力のボリューム調整を行うことが可能です。詳しくは "4 - 4 音声ボリューム操作"、"5 . DIPスイッチの設定"を参照してください。出力は 2分配されております。

RS232Cコネクタ (DSUB9ピン インチネジ オス)

RS232Cにより外部制御を行う際に使用します。また、オプション対応にて、RS422Aによる制御を行うことも可能です。RS232Cによる制御とRS422Aによる制御は排他仕様となります。RS422Aにて制御を行う場合は、当社営業部までご連絡ください。

RS232C状態表示 LED


の DSB9ピンコネクタが RS232C制御状態である場合、この LEDが点灯します。RS422A制御状態である場合は、LEDは消灯します。

パラレルリモートコネクタ (アンフェノール 36P メス × 2)

リレー、スイッチなどによるリモートコントロール入力、また LEDなどへのリモート出力を行うためのコネクタです。

LAN制御用コネクタ (RJ- 45)

LAN経由で本製品を制御するためのコネクタです。
詳しくは "8 . LANによる外部制御"を参照してください。

 **注意！** 当社で取り扱っている CAT5延長器 KEシリーズも RJ- 45コネクタを使用しておりますが、電氣的に異なる信号を取り扱っているため、本製品と KEシリーズを LANケーブルで接続しないでください。故障の原因となります。

制御 DIPスイッチ

本体の設定を変更するための DIPスイッチです。
詳しくは "5 . DIPスイッチの設定"を参照してください。

アース端子

屋内のアース端子と接続するために使用します。

電源コード接続部

付属の電源コードで AC100Vに接続します。

4 . 操作方法

4 - 1 .アナログ出力使用時のセットアップ

アナログRGB出力を使用して運用を行う場合、各種設定前に以下の操作を行い、本製品の後段に接続される映像機器の調整を行ってください。

本製品と後段に接続される映像機器を接続します。

オンスクリーンメニューにて本製品の出力解像度を設定します。

オンスクリーンメニューにて本製品よりテストパターンを出力させます。

テストパターンの出力方法に関しては "4 - 5 .オンスクリーンメニューによる各種設定 "を参照してください。

後段に接続される映像機器にテストパターンの映像が鮮明に表示されているかどうか確認します。

以下のような場合には後段に接続される映像機器のフェーズ (位相などと表現されることもあります) とクロック (画面解像度などと表現されることもあります) を調整することで鮮明に表示されるようになります。

- ・ 画面に薄く縦縞のようなものが見える
後段の映像機器のクロックを調整してください
- ・ 画面全体がぼやけている
後段の映像機器のフェーズを調整してください
- ・ テストパターンが画面全体に入らず、映像端が切れて表示されている
後段の映像機器の映像取込位置を調整してください

ほとんどの場合、映像機器には入力信号のオートセットアップ機能が搭載されておりますので、本製品でテストパターンを表示した後、後段の映像機器でオートセットアップを実行していただければ、上記の作業は自動的に終了します。

この操作を行うことにより、本製品と後段映像機器間の映像信号のマッチングがとれた状態になります。以後本製品に映像信号を入力し、映像位置がずれていたり、ぼやけていたりする場合は、本製品に対して調整を行うだけでこれらの問題を解決することができます。上記の調整を行わなかった場合、映像の位置ずれ・ぼやけが本製品の入力部と後段映像機器の入力部の2箇所発生し、これが重なって映像として表示されるため、問題解決が困難になる場合があります。


注意！ 本製品の出力解像度を変更した場合、上記の作業を最初からやり直す必要があります。

4 - 2 .クロスポイント操作


前面パネルにならんだクロスポイント操作ボタンを操作して、OUT1~ 2のそれぞれに出力する映像・音声信号を選択します。選択された入力のボタンが点灯します。

例

IN3をOUT1に出力する。



IN7をOUT2に出力する。



4 - 3 .その他の特殊操作

・オートセットアップ

本製品がアナログRGB入力をコンバートして出力している場合、選択しているクロスポイントを2秒間長押しすることで、画面の位置ズレ等を補正するオートセットアップを行うことができます。オートセットアップの動作設定及びオートセットアップ中に表示される解像度情報の有無等はオンスクリーンメニューで設定可能です。詳しくは、「4 - 5 オンスクリーンメニューによる各種設定」を参照してください。

・セーブ (SAVE)

本製品はクロスポイントの状態を8パターンまで内部に保存でき、読み出すことが可能です。


例 メモリ2にクロスポイントをセーブする

セーブを行いたいクロスポイントに本製品を設定します。

クロスポイントの選択に関しては、「4 - 2 .クロスポイント操作」を参照してください。

セーブボタンを押します。(OUT選択ボタンのIN1~ 8がすべて点灯します)

OUT選択ボタン IN2(メモリ2)を押します。




・ロード (LOAD)

本製品の内部に保存したクロスポイントの状態を、読み出すことが可能です。

例 メモリ3に保存されたクロスポイントを読み出す

ロードボタンを押します。(OUT選択ボタンのIN1~ 8がすべて点灯します)

OUT選択ボタン IN3(メモリ3)を押します。



・音声状態表示 (AUDIO STATE)

このボタンには以下の3つの機能が割り当てられています。

音声クロスポイント表示

このボタンを押している間、通常映像のクロスポイントの状態を表示しているクロスポイント切替ボタン **LED** が、音声のクロスポイントの状態表示に切り替わり、音声のみのクロスポイント操作が可能になります。

ピーク検出機能

本製品はピーク検出機能を **OUT1** の出力部に内蔵しており、**OUT1** の音声出力レベルが + 13dB を超えるとこのボタンが点灯します。

出力部ボリュームの可変範囲を変更する機能

このボタンを押しながら **MENU** ボタンを押すことで、出力部ボリュームの可変範囲を変更することができます。**MENU** ボタンが点灯状態のときは、出力部ボリューム可変範囲が - 34dB ~ + 6dB となり、消灯状態のときは - 20dB ~ + 20dB となります。出力部ボリューム可変範囲を変更すると、出力部ボリューム値が 0dB に戻ります。

注意！ オンスクリーンメニュー表示中、メニューボタン点滅中、セーブ・ロードボタン点灯中は音声状態表示ボタンを使用することはできません。

注意！ パラレル外部制御のタリーアウトは音声状態表示ボタンの影響を受けません。常に映像のクロスポイントの状態を出力します。

・入力信号切替 (INPUT SIGNAL)

IN2 ~ **5** に入力する入力信号種類の設定、**EDID** ミュレータの設定、**DVI** 入力のイコライザ設定を行う入力設定モードに入るために使用します。入力信号切替ボタンを長押しすると、入力信号切替ボタンが点灯し、入力設定モードに入ります。通常の状態に戻るには、入力信号切替ボタンを押します。各種の設定は以下の手順で行います。

入力設定を行いたい入力を選択する

入力設定モードに入ると、全出力に **OUT1** が選択している入力を出力します。この状態で入力設定を行いたい入力ボタンを **OUT1** の段から選択します。選択するとそのボタンが点灯し、選択された入力が全出力に出力されます。


で選択した入力の設定を行う

設定できる項目は選択した入力により異なります。

| 入力 CH | 入力信号種類設定 | EDID ミュレータ設定 | DVI 入力イコライザ設定 |
|-----------|----------|--------------|---------------|
| IN1, OFF | - | - | - |
| IN2, 3 | | - | - |
| IN4, 5 | | | - |
| IN6, 7, 8 | - | | |


1 入力信号種類の設定

入力信号種類の設定は、**OSD** 調整ボタンの "+"、"- " ボタンを使用します。



2 .EDIミュータ設定及びDV入力コライザレベル設定

EDIミュータの設定及びDV入力コライザレベル設定には、ボリューム表示部及びボリューム調整つまみを使用します。EDIミュータ設定時は、"E"と設定値が表示され、DV入力コライザレベル設定時は"L"と設定値が表示されます。どちらの場合もボリューム調整つまみで設定値を変更し、ボリューム調整つまみを押す毎にEDIミュータ設定、DV入力コライザレベル設定が切り替わります。



EDIミュータ設定値と解像度

| 設定値 | 設定解像度 | 設定値 | 設定解像度 |
|-----|------------|-----|------------|
| 0 | 640x 480 | 9 | 1400x 1050 |
| 1 | 800x 600 | 10 | 1680x 1050 |
| 2 | 1024x 768 | 11 | 1600x 1200 |
| 3 | 1280x 768 | 12 | 1920x 1200 |
| 4 | 1360x 768 | 13 | 1920x 1080 |
| 5 | 1280x 800 | 14 | 1280x 720 |
| 6 | 1440x 900 | o1 | OUT1の出力解像度 |
| 7 | 1280x 960 | o2 | OUT2の出力解像度 |
| 8 | 1280x 1024 | | |

DV入力コライザレベル設定

| 設定値 | 設定の目安 |
|-----|-----------|
| 0 | ケーブルが短い場合 |
| 1 | |
| 2 | 標準値 |
| 3 | |
| 15 | ケーブルが長い場合 |

DV状態表示LED

| LED状態 | DV入力状態 |
|-------|-------------------------|
| 消灯 | DV入力の +5Vを未検出 |
| 点滅 | DV入力の +5Vを検出したが、映像信号未検出 |
| 点灯 | DV入力の +5Vを検出し、映像信号も検出 |

設定の保存

入力信号切替ボタンを押し入力設定モードを抜けると、設定が保存されます。

注意！ 入力設定モード中は外部制御を受け付けません。

注意！ 入力設定モードを抜けずに電源を切るなどの操作を行いますと、設定が保存されません。

注意！ DV状態表示LEDが点灯状態でも映像の色が異常であったり、映像が時々途切れる場合があります。この場合は映像を見ながらDV入力コライザレベルを調整してください。

注意！ オート設定ではNTSC-コンポジット、コンポーネント、アナログRGB信号を自動判定可能です。Y/C信号は自動判別されません。またオート設定時、ビデオデッキにて早送り、巻き戻し等の同期の乱れた映像を入力すると、映像がちらつく場合があります。この場合は、入力認識感度を低く設定するか、入力信号設定をオート以外の入力信号に設定してください。

・音声ボリューム操作切替 (VOL SELECT)

音声ボリューム操作部の表示と操作を行う音声ボリュームを変更します。詳細は "4 - 4 音声ボリューム操作" を参照してください。


・メニューボタン (MENU)

オンスクリーンメニューにて、内蔵コンバータの設定を変更する場合に使用します。詳細は "4 - 5 オンスクリーンメニューによる各種設定" を参照してください。

4 - 4 .音声ボリューム操作

本製品は、音声回路部にオーディオミックス回路を内蔵しており、8系統の入力より選択した音声入力と、ライン入力用音声入力をミックスして2系統のステレオアンバランス音声出力に出力することが可能です。さらにボリューム調整回路を内蔵しているため、音声ボリュームの調整をすることが可能です。

本製品の音声切替部の構成図は下図のようになっております。




入力部分と出力部分にそれぞれボリューム調整部があります。入力部のボリュームは主にシステムセットアップ時に使用し、各入力の音声レベルの統一などに使用できます。出力部のボリュームは主にシステム運用時のボリューム調整に使用できます。

音声ボリュームは、前面パネル、RS232C、RS422A、LANより制御が可能です。

RS232C、RS422A、LANでの制御に関しては、"6 . シリアル外部制御"、"8 . LANによる外部制御"を参照してください。


前面パネルより音声のボリューム操作を行う場合、ボリューム調整部および、ボリューム操作切替ボタンを使用します。



・ 出力部 /入力部のボリューム切替

前面パネルのボリューム調整部は、常に入力部 /出力部のどちらかのボリュームの状態を表示しています。ボリュームの表示を切り替えるには、ボリューム操作切替ボタンを使用します。

ボリューム操作切替ボタンを押す毎にボタンが点灯 /消灯を交互に繰り返します。ボタンが消灯すると出力部ボリュームを表示し、点灯すると入力部ボリュームを表示します。



・入力部ボリュームの調整


入力部ボリュームの調整は以下の手順で行います。

ボリューム操作切替ボタンを点灯状態にしてください。(入力部ボリューム表示)

調整を行う入力チャンネルの選択

入力部ボリューム調整はQUT系統で選択された入力チャンネルに対して行われます。
調整を行いたい入力チャンネルをQUT系統にて選択してください。


例 IN3の入力部ボリュームを操作したい場合



セレクト音声、ライン音声の選択

次にボリューム調整を行う音声入力を選択を行います。

ボリューム調整つまみを押すと、下図に示すLEDが順に点灯し、セレクト音声、ライン音声を選択することができます。




注意！ 入力部ボリュームの表示はQUT系統の音声クロスポイントの設定により切り替わります。
シリアルからの操作等で映像と音声のクロスポイントが異なる場合は、前面パネルのQUT1系統のボタン表示と入力部ボリュームの表示が異なります。

つまみ操作によるボリューム値の調整


以上の操作を終了し、ボリューム調整つまみを左右にまわすとボリューム値を調整することができます。

時計回りにまわすとボリュームが上がリ、反時計回りにまわすとボリュームが下がります。

1クリック毎に0.5dBステップでボリューム値が変化します。ボリューム値はボリューム表示部にdB単位で表示します。また、小数点以下が0.5dBの場合はピリオドが点灯します。



ボリューム値の可変範囲は - 30dB ~ + 10dBとなっています。ボリュームが最低値になった時点で、さらにボリューム調整つまみ反時計回りに回転させると、下図のような表示になり、音声ミュートされます。



・出力部ボリュームの調整

出力部ボリュームの調整は以下の手順で行います。

ボリューム操作切替ボタンを消灯状態にしてください。(出力ボリューム表示)

調整を行う出力、音声入力の選択

出力部ボリュームは各出力毎のセレクト音声、ライン音声の調整を行うことができます。
ボリューム調整つまみを押すと、

OUT1- セレクト音声

OUT1- ライン音声


OUT2- セレクト音声

OUT2- ライン音声

最初に戻る

と表示が切り替わります。調整を行いたい出力 / 音声入力が表示されるまでボリューム調整つまみを押します。

また、DIPスイッチにより、セレクト、ラインの各音声と同時に制御することも可能です。
詳しくは "5 . DIPスイッチの設定 "を参照してください。



つまみ操作によるボリューム値の調整

入力部ボリュームの調整と同様にボリューム値の調整ができます。

ボリューム値の可変範囲は - 34dB~ + 6dBおよび - 20dB~ + 20dBです。ボリューム値が最小値になった時点でさらにボリューム調整つまみを反時計回りに回転させると、音声ミュートされます。ボリューム値の可変範囲の変更に関しては、“ 4 - 3 .その他の特殊操作 ”を参照してください。

また、DIPスイッチにより前面パネルのボリューム表示を 0~ 80の表示に切り替えることができます。詳しくは “ 5 .DIPスイッチの設定 ” を参照してください。


・音声全ミックスモード

本製品は、DIPスイッチの設定により、OUT1にOUT2から出力される音声をミックスして出力することができるため、最大3系統の音声入力をミックスして出力することが可能です。全ミックスモードの時はOUT1,OUT2の出力部ボリューム値が連動し、前面パネルの表示もOUT1,OUT2の各LEDが全て点灯します。


音声全ミックスモード時においては、各出力が同じ入力を選択している場合、出力番号が小さい出力の音声のみが出力されます。

動作例を以下に示します。

例1 OUT1,OUT2がIN3を選択している場合



例2 例1の状態からOUT1の選択をIN1に変えた場合



4 - 5 .オンスクリーンメニューによる各種設定

本製品はオンスクリーンメニューにて、内蔵コンバータの各種設定を行うことができます。

・操作手順

メニューボタンを押します。メニューボタンが点滅します。

設定を行いたいクロスポイントを選択します。

メニューボタンが点灯し画面上にオンスクリーンメニューが表示されますので、十字ボタン、"+ "、"- "ボタンで操作し、設定を行います。十字ボタンの上下で項目を選択し、左右でメインメニュー /サブメニューの切替を行います。設定値の変更は、"+ "、"- "ボタンを使用します。

設定が終了したら、再度メニューボタンを押します。

オンスクリーンメニューが消え、メニューボタンが消灯し、設定が本体に保存されます。

| メインメニュー | | サブメニュー | |
|---------|---------|--------|---|
| | | | メイン /サブの切替は " "、" " ボタンで行います。 メニュー項目の選択は " "、" " ボタンで行います。 |
| 画質 | 輝度 | 100% | カーソル 選択しているメニュー項目の色が変わります。 |
| 入力調整 | コントラスト | 100% | |
| サイズ・位置 | 彩度 | 100% | 設定値 " - "、" + " ボタンで変更。 |
| 出力設定 | 色相 | 0度 | |
| テストパターン | 3 D N R | ON | |
| その他 | シャープネス | 0 | |
| | Y/C分離 | 中間 | |

注意！ 設定が終了しましたら、必ずメニューボタンを押してオンスクリーンメニューから抜けてください。オンスクリーンメニューが表示されたまま電源を切りますと変更した設定が保存されませんので注意してください。

注意！ 出力設定の出力解像度を変更すると出力解像度以外の項目が全てリセットされます。出力解像度は最初に設定してください。

・ オンスクリーンメニューによる設定項目

1.画質調整

輝度調整 (全映像信号で調整可能)

輝度の調整を 50%~ 150%の間で 1%単位で行うことができます。

コントラスト (全映像信号で調整可能)

映像のコントラストの調整を 50%~ 150%の間で 1%単位で行うことができます。

彩度調整 (DVI,アナログRGB信号以外の入力信号に適用、IN6,7,8は選択不可)

映像の彩度の調整を 0%~ 200%の間で 2%単位で行うことができます。彩度が 0%になると白黒映像となります。

色相調整 (NTSC-コンポジットのみ適用、IN6,7,8は選択不可)

映像の色相の調整を -44.45度 ~ +44.45度の間で 0.35度単位で行うことができます。

3Dノイズリダクション (NTSC-コンポジット、Y/C 480i、1080iのみ適用、IN6,7,8は選択不可)

オンにすると映像のノイズを減少させることができます。

シャープネス (全映像信号で設定可能)

シャープの調整を 5段階で行うことができます。

Y/C分離設定 (NTSC-コンポジットのみ適用、IN6,7,8は選択不可)

Y/C分離の設定を、静止画、中間、動画から選択することができます。

2.入力調整 (IN1,6,7,8は選択不可)

水平取込位置 (アナログRGB信号のみ適用)

映像取込の水平位置を 1ドット単位で調整することができます。± 50ドットの範囲で調整が可能です。

垂直取込位置 (アナログRGB信号のみ適用))

映像取込の垂直位置を 1ライン単位で調整することができます。± 50ラインの範囲で調整が可能です。

位相調整 (アナログRGB信号のみ適用))

映像取込時のサンプリングタイミングの調整を行います。0~ 3までの数値で指定します。

クロック調整 (アナログRGB信号のみ適用))

映像取込時の水平総解像度の調整を 1クロック単位で行います。-100~ 100までの数値で指定します。

RGBセットアップ (アナログRGB信号のみ適用))

入力切替時や入力信号の変化検出時にRGB信号に対してオートセットアップを行うか、固定値 (~ の位置・位相・クロック設定値)を使用するか選択できます。

セットアップ設定 (アナログRGB信号のみ適用)

シリアルやパラレル、LAN等の外部制御によりオートセットアップが実行された場合の、オートセットアップの動作の設定を行います。FULLに設定すると位相、クロック、位置調整を全て行います。位置調整に設定すると、位相、位置調整のみを行います。

セットアップ設定 (切替) (アナログRGB信号のみ適用)

RGBセットアップがオート設定であるときのオートセットアップの動作の設定を行います。FULLに設定すると位相、クロック、位置調整を全て行います。位置調整に設定すると、位相、位置調整のみを行います。

オートセットアップ (アナログRGB信号のみ適用)

オートセットアップを実行します。入力信号がRGBである場合のみ有効です。

オートセットアップ機能は入力映像により有効に機能しない場合があります。

この場合は、マニュアルで設定を行ってください

3. サイズ・位置

ズーム (全入力信号で設定可能)

最大で 130%まで映像をズームさせることができます。 1%単位で調整が可能です。

ズームオフセット (アナログRGB DV以外の入力信号に適用、IN6,7,8は選択不可)

オンにすると入力された映像信号をオーバースキャン処理し、乱れが発生しやすい映像端を画面外に追い出します。

水平位置 (全入力信号で設定可能)

映像の水平位置を調整できます。

垂直位置 (全入力信号で設定可能)

映像の垂直位置を調整できます。

SDアスペクト (NTSC-コンポジット、Y/C 480i、480pに適用、IN6,7,8は選択不可)

NTSC-コンポジット、Y/C 480i、480pの入力映像に対するアスペクト比変換動作の設定を行います。出力解像度が 4:3系の場合は、フル、レターボックス、ID-1 マニュアルが設定でき、出力解像度が 16:9系の場合は、フル、ズーム、ピラーボックス、ID-1 マニュアルが設定できます。アスペクト比変換動作に関する詳細は "4 - 6 .アスペクト比に関して" を参照してください。

HDアスペクト (720p 1080i 1080pに適用、IN1,6,7,8は選択不可)

720p 1080i 1080pの入力映像に対するアスペクト比変換動作の設定を行います。

出力解像度が 4:3系の場合は、レターボックス、サイドカット、マニュアルが

設定でき、出力解像度が 16:9系の場合は、フル、マニュアルが設定できます。

アスペクト比変換動作に関する詳細は "4 - 6 .アスペクト比に関して" を参照してください。

RGBアスペクト (アナログRGB信号、DV信号に適用、IN1は選択不可)

RGB信号入力時のアスペクト比変換動作の設定を行います。フル、固定、ドットバイドット、マニュアルが設定できます。アスペクト比変換動作に関する詳細は "4 - 6 .アスペクト比に関して" を参照してください。

4. 出力設定

出力解像度

コンバータの出力解像度を設定できます。以下の解像度を設定可能です。

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 640x 480 | 800x 600 | 1024x 768 | 1280x 768 | 1360x 768 | 1366x 768 |
| 1280x 800 | 1440x 900 | 1280x 960 | 1280x 1024 | 1400x 1050 | 1680x 1050 |
| 1600x 1200 | 1920x 1200(Reduced Blanking) | | | 1920x 1080 | 1280x 720 |

出力解像度を変更した場合、コンバータの設定がリセットされますので、最初に出力解像度の設定を行ってください。

オフ時同期出力

入力選択で映像OFFを選択した場合の同期信号の有無を設定できます。

映像枠表示

コンバート映像の両端に1ドットの縦線を表示し、接続されるプロジェクタ等に映像の領域を明示することができます。オフを選択した場合は映像枠は表示されません。オンを選択した場合は、コンバート映像に常に映像枠が表示されます。オン ->オフを選択した場合は、以下のタイミングで約5秒間だけ映像枠を表示します。

- ・起動したとき

- ・OFF その他の入力と切り替えたとき（ただしオフ時同期出力がオフのとき）

オン ->オフを選択した場合は、後段のプロジェクタ等が、入力信号変更時に自動調整機能が有効になるように設定されている場合、最小限の枠表示でプロジェクタ等に映像の位置を明示可能です。また、縦線の色も30%白、50%白、100%白から選択可能です。

設定値は以下の順に切り替わります。

(OFF) (ON 30) (ON 50) (ON 100) (ON->OFF 50) (ON->OFF 50) (ON->OFF 100)

ONやON->OFFのあとの数値は縦線の色を表します。30は30%白、50は50%白、100は100%白となります。

注意！ 出荷時設定はオン ->オフ 100%がデフォルト設定になります。必要のない場合はオフに設定してください。

同期信号設定

コンバート出力の同期信号極性を設定します。反転と設定するとコンバート出力の極性が反転します。

背景色

背景色を設定します。黒、10%白、30%白、50%白、100%白、赤、緑、青の中から選択できます。

OFF選択時 (オフ時同期出力ON時) の出力映像及びアスペクト比変更後の映像以外の領域 (レターボックス設定の場合は上下の部分) が背景色となります。

切替効果設定

コンバート映像切替時の切替効果をフェードアウト - フェードイン、背景色表示から選択することができます。オンでフェードアウト - フェードインとなり、オフで背景色表示となります。

5.テストパターン

テストパターンを表示することができます。

6.その他

信号認識感度

入力信号の信号設定がオート、RGB コンポーネント時のコンバータの信号認識感度の設定を高、低から選択することができます。

解像度表示設定

オンにすると、オートセットアップ実行時に認識した入力解像度情報をオンスクリーンメニューで表示します。オフにすると入力解像度情報の表示は行われません。

入力表示

入力信号の状態を表示します。


4 - 6 .アスペクト比に関して

本製品は、 NTSC- コンポジット・ Y/C・ 480i・ 480p 720p・ 1080i・ 1080p RGBの3系統の入力信号に対して個別にアスペクト比を設定することが可能です。SDアスペクト、HDアスペクトの設定項目は出力解像度が 16: 9系のワイド解像度か 4: 3系の標準解像度かにより変化します。


SDアスペクト設定 (NTSC- コンポジット・ Y/C・ 480i・ 480pの各信号に適用、 IN6,7,8選択不可)

・ 4:3系の出力解像度の場合


1.フル・・・そのまま出力します。




2.レターボックス・・・上下方向に縮小します。スクイーズの入力映像を正しく表示できます。



3. ID-1・・・ID-1により最適な設定を行います。




4.マニュアル・・・上下左右方向の縮小率を任意に設定できます。



注意！ マニュアル設定以外はアスペクト比を保つように映像が出力されます。


・ 16:9系の出力解像度の場合

1.フル・・・画面全体に引き伸ばします。




4: 3D映像が入力されると左右に引き伸ばされてしまいます。

2.ズーム・・・ズームして出力します。レターボックスの入力映像を大きく表示できます。




3.ピラーボックス・・・画面の両サイドに背景色を付加します。




レターボックスの映像が入力されると中央部に小さく映像が表示されてしまいます。

4. ID-1・・・ID-1により最適な設定を行います。



5.マニュアル・・・上下左右方向の縮小率を任意に設定できます



注意！ マニュアル設定以外はアスペクト比を保つように映像が出力されます。


HDAスペクト設定 (720p・1080i・1080pの各信号に適用、IN1,6,7,8選択不可)

・ 4:3系の出力解像度の場合


1.サイドカット・・・中央部を切り出して出力します。



2.レターボックス・・・上下方向に背景色を付加して出力します。



3.マニュアル・・・上下左右方向の縮小率を任意に設定できます。




注意！ マニュアル設定以外はアスペクト比を保つように映像が出力されます。

・ 16:9系の出力解像度の場合

1.フル・・・そのまま出力します。




2.マニュアル・・・上下左右方向の縮小率を任意に設定できます。




注意！ マニュアル設定以外はアスペクト比を保つように映像が出力されます。

RGBアスペクト設定 (RGB信号に適用、IN選択不可)

1.フル・・・出力に合わせ全体を引き伸ばして出力します。




2.固定・・・入力映像のアスペクト比を保ったまま、できるだけ大きく出力します。



3.ドットバイドット・・・ドットバイドットで出力します。出力解像度が入力解像度より小さい場合は固定動作となります。



4.マニュアル・・・上下左右方向の縮小率を任意に設定できます。




4 - 7 .D V I 出力補償設定

本製品のDV出力部には補償回路が搭載されております。補償回路の設定は以下の手順で行います。

補償回路の設定を行いたい出力でオンスクリーンメニューを出力させます。

ボリューム表示部の表示が以下に示すように切り替わりますので、この状態で補償回路の設定を行います。



オンスクリーンメニューを抜け、設定を保存します。

注意！ 設定はオンスクリーンメニューを抜けた時に保存されます。オンスクリーンメニューを表示したまま電源を切るなどの操作を行うと設定が保存されません。

4 - 8 設定のリセット

本製品に設定した項目をリセットしたい場合は、"+", "-" ボタンを同時に押しながら電源を立ち上げなおしてください。

クロスポイント、クロスポイントメモリ、ボリューム、ボリューム表示、入力信号種類、オンスクリーンメニューでの設定が出荷時の設定に戻ります。

注意！ "+", "-" ボタンは、電源立ち上げ時から正常にクロスポイントが表示されるまでの間押し続けてください。

注意！ ~~VE~~関連、~~EDI~~エミュレータ、DV入力コライザの設定はリセットされません。

4 - 9 冷却ファン

本製品には冷却ファンが搭載されています。冷却ファンの異常を検出した場合、本製品は以下の動作で異常を知らせます。

- ・ファン異常を検出したときに 5秒間画面上にファン異常のメッセージを表示
- ・ファン異常検出中、前面パネルのOSD操作用の十字ボタンが点滅
- ・ファン異常検出中にクロスポイントを切り替えたときに 5秒間画面上にファン異常のメッセージを表示

冷却ファンの異常を検出した場合は、当社営業部 (東京：TEL(03)5623-8078
大阪：TEL(06)6204-6185) までご連絡ください。

5 . DIPスイッチの設定

本体背面及び底面のDIPスイッチは各種の機能が割り当てられています。DIPスイッチM.SW1はスイッチを上にも倒すことでオンとなります。DIPスイッチ操作は、電源を切った状態で行ってください。

M SW1(本体背面)

| 番号 | 機能 | 出荷時状態 |
|----|-----------------|-------------------|
| 1 | 通信速度設定 | 9600bps |
| 2 | | |
| 3 | 起動後のクロスポイント設定 | 電源断時のクロスポイント状態で起動 |
| 4 | WEBブラウザアクセス認証設定 | アクセス認証有効 |
| 5 | 音声全ミックスモード | ミックスなしの状態で起動 |
| 6 | リザーブ | - |
| 7 | リザーブ | - |
| 8 | 状態読取時ダミーデータ付加設定 | ダミーデータを付加しない |

M SW2(本体底面)

| 番号 | 機能 | 出荷時状態 |
|----|-------------------|------------------|
| 1 | メニューのみキーロック | 操作可能 |
| 2 | ボリュームキーロック | 操作可能 |
| 3 | クロスポイント切替ボタンキーロック | 操作可能 |
| 4 | ボリューム押し込み操作キーロック | 操作可能 |
| 5 | 出力部ボリューム連動設定 | セレクト ライン音声を連動設定 |
| 6 | アンサーバック設定 | 受信したコマンドをアンサーバック |
| 7 | シリアルコマンド設定 | 本取扱説明書記載のコマンド |
| 8 | 出力ボリューム表示切替 | デシベルで可変範囲を表示 |

・通信速度設定

本体背面のRS232Cポート、RS422Aポートの通信速度を設定します。

| | 2400bps | 4800bps | 9600bps | 19200bps |
|---------|---------|---------|---------|----------|
| M SW1 1 | オフ | オン | オフ | オン |
| M SW1 2 | オフ | オフ | オン | オン |

・起動後のクロスポイント設定

オンに設定すると、電源立ち上げ時に、メモリ 1にセーブしたクロスポイントをロードして起動します。オフに設定した場合は電源断時のクロスポイントで起動します。

・WEBブラウザアクセス認証設定

オンに設定するとWEBブラウザの操作画面、設定画面の表示にアクセス認証が必要になります。オフに設定した場合は、認証をすることなく誰でもWEBブラウザの操作画面、設定画面を表示することが可能になります。

注意！ 本製品はアクセス認証にダイジェスト認証を使用しています。ダイジェスト認証に対応したブラウザを使用してください。

- ・音声全ミックスモード

DIPスイッチをオンにし本製品の電源を入れると、前面パネルの音声選択表示 (OUT1,OUT2)が全て点灯し、音声全ミックスモードになります。詳細は "4 - 4 .音声ボリューム操作 "を参照してください。

- ・状態読取時ダミーデータ付加設定

当社製マルチシグナルマトリックススイッチャー KSM0802A,KSM0802A2と本製品を入れ替えるような場合に、状態読取時に本製品には存在しないNTSCアウトのダミーデータとマイクボリューム値を付加することにより、シリアルコマンドを変えることなく入れ替えることが可能です。

- ・メニューのみキーロック

DIPスイッチをオンにし本製品の電源を入れると、前面パネルのキーロック表示 LEDの "MENU" LEDが点灯し、前面パネルのクロスポイント、ボリュームつまみ以外のボタンがキーロック状態になります。解除する場合は、DIPスイッチをオフにし、電源を入れなおしてください。また、キーロック中においてもシリアル、パラレル、LAN等の外部制御は可能です。

- ・ボリュームキーロック

DIPスイッチをオンにし本製品の電源を入れると、前面パネルのキーロック表示 LEDの "VOL" LEDが点灯し、前面パネルのボリュームつまみの機能がキーロックされ、前面パネルからボリューム調整を行うことができなくなります。解除する場合は、DIPスイッチをオフにし、電源を入れなおしてください。また、キーロック中においてもシリアル、パラレル、LAN等の外部制御は可能です。

- ・クロスポイント切替ボタンキーロック

DIPスイッチをオンにし本製品の電源を入れると、前面パネルのキーロック表示 LEDの "SW" LEDが点灯し、前面パネルのクロスポイント切替ボタンがキーロック状態になります。解除する場合は、DIPスイッチをオフにし、電源を入れなおしてください。また、キーロック中においてもシリアル、パラレル、LAN等の外部制御は可能です。

- ・ボリューム押し込み操作キーロック

DIPスイッチをオンにし本製品の電源を入れると、前面パネルのボリュームつまみの押し込み操作がキーロック状態になります。解除する場合は、DIPスイッチをオフにし、電源を入れなおしてください。

- ・キーロックの一時的な解除に関して

一時的にキーロックを解除したい場合は、IN1-OUT選択ボタンのみを押しながら電源を入れることにより、次回電源投入時まで全てのキーロックを解除することができます。

注意！ キーロックを一時的に解除する場合に、IN1-OUT選択ボタン以外に他の前面パネルのボタンが同時に押されていた場合、キーロックは解除されません。

・出力部ボリューム連動設定

DIPスイッチをオンにし本製品の電源を入れると、出力部ボリュームの SELECT LINEの LEDがすべて点灯し、セレクト音声、ライン音声をすべて連動してボリュームつまみで制御することができます。この設定がオンのときにボリュームつまみを押すと、セレクト音声、ライン音声の LEDはすべて点灯したままで、OUT1~ 2のみ切り替わります。

オフの場合はセレクト音声、ライン音声を個別に制御することができます。

注意！ 個別設定から連動設定に変更した場合、セレクト音声、ライン音声のボリューム値はすべてセレクト音声のボリューム値に統一されます。

注意！ 連動設定の場合、WEBブラウザには、LINEボリュームは表示されません。またコマンドも無効になります。

・アンサーバック設定

RS232C RS422A TCP/IPにより制御を行った場合のアンサーバックの設定を行います。アンサーバック設定をオフにすると、本製品が受信したコマンドを、コマンド受付時にそのままアンサーバックします。アンサーバック設定をオンにすると、以下の表に示すコマンドを返信します。

また、アンサーバック設定はシリアルコマンド設定オフ時のみ機能します。

有効なコマンドを受け取った場合

| キャラクタコード | O | K | CR(リターン) |
|----------|-----|-----|----------|
| ASCIIコード | 4FH | 4BH | 0DH |

無効なコマンドを受け取った場合

| キャラクタコード | N | G | CR(リターン) |
|----------|-----|-----|----------|
| ASCIIコード | 4EH | 47H | 0DH |

・シリアルコマンド設定

本製品は、シリアルコマンド設定を変更することにより、クロスポイント制御、セーブ/ロード、状態読出しのコマンドを当社製マルチシグナルマトリックススイッチャー KSM0802Sと互換性のあるものに変更することが可能です。シリアルコマンド設定をオフにすると、本取扱説明書記載のシリアルコマンドになります。シリアルコマンド設定をオンにすると、KSM0802Sと互換性のあるコマンドになります。

注意！ LANの TCP/IP制御時のコマンドもシリアルコマンド設定の影響を受けます。シリアルコマンド設定をオンにすると、KSM0802Sと互換性のあるコマンドになります。

・出力部ボリューム表示切替

前面パネルの出力部ボリュームの表示を 0~ 8dに変更することができます。

DIPスイッチがオンの時、0~ 8dの表示になり、オフの時はデシベル表示になります。

6 . シリアル外部制御

RS232C RS422A(オプション)を接続することにより、本製品を外部機器より制御することが可能です。
シリアル外部制御時には、クロスポイント操作、オーディオボリューム制御、状態読出し、各種設定等の操作が可能です。

6 - 1 .シリアルインターフェイスの設定

パソコン等で外部制御を行う場合は、パソコンを以下の設定にしてください。

| | |
|----------|--------------------|
| 通信速度 | : 9600bps(工場出荷時設定) |
| データ長 | : 8ビット |
| ストップビット長 | : 1ビット |
| パリティチェック | : なし |
| フロー制御 | : なし |
| 通信方式 | : 全2重 |

通信速度はDIPスイッチにより変更可能です。詳細は "5 . DIPスイッチの設定"を参照してください。本製品のシリアルインターフェイス部は、256バイトのバッファを持っています。シリアルコマンドはすべてバッファに格納され、先に入力されたコマンドから順に処理します。処理速度がコマンドの入力速度に追いつかない場合はバッファがオーバーフローし、以後のコマンドは破棄されます。1つのシリアルコマンド処理時間は最長 80ms程度です。

6 - 2 .ケーブル結線

・ RS232Cケーブル結線

本製品の RS232C(DSUB9ピン オス) のケーブル結線例を以下の図に示します。

| 本製品 | | 外部制御機器 | |
|-----|-------|--------|-----------------|
| | ピンNo. | ピンNo. | 信号名 |
| 未接続 | 1 | 1 | DCD (キャリア検出) |
| | 2 | 2 | RXD (受信データ) |
| | 3 | 3 | TXD (送信データ) |
| | 4 | 4 | DTR (データ端末レディ) |
| 短絡 | 5 | 5 | SG (信号グラウンド) |
| | 6 | 6 | DSR (データセットレディ) |
| 短絡 | 7 | 7 | RTS (送信要求) |
| | 8 | 8 | CTS (送信可) |
| 未接続 | 9 | 9 | RI (リングインジケータ) |

4ピンと6ピン、7ピンと8ピンはそれぞれ内部で短絡されています。
1ピンと9ピンは内部未接続となっています。PC等とはストレートケーブルで接続可能です。

・ RS422Aケーブル結線

本製品の RS422A(DSUB9ピン オス :RS232Cコネクタと共用) のケーブル結線例を以下の図に示します。

| 本製品 | | 外部制御機器 | |
|--------------|-------|--------|------------------|
| | ピンNo. | ピンNo. | 信号名 |
| 未接続 | 1 | 1 | FG (フレームグラウンド) |
| | 2 | 2 | TXD- (送信データ 負論理) |
| | 3 | 3 | RXD+ (受信データ 正論理) |
| | 4 | 4 | SG (信号グラウンド) |
| 何も接続しないでください | 5 | 5 | NC (未接続) |
| | 6 | 6 | SG (信号グラウンド) |
| | 7 | 7 | TXD+ (送信データ 正論理) |
| | 8 | 8 | RXD- (受信データ 負論理) |
| 未接続 | 9 | 9 | FG (フレームグラウンド) |

5ピンには何も接続しないでください。1ピンと9ピンは内部未接続となっています。

6 - 3 .クロスポイント操作

シリアルコマンドにてクロスポイントを切り替える場合は、以下のコマンドを使用します。

- ・映像・音声を連動して切り替える場合

コマンド構造

| | | | | | |
|----|------|---|------|----------|-----------------|
| 送信 | 入力CH | , | 出力CH | CR(リターン) | アンサーバック (設定による) |
| 受信 | 入力CH | , | 出力CH | CR(リターン) | |

入力CHに入るコマンド

| チャンネル | キャラクタ | ASC IIコード |
|-------|-------|-----------|
| N1 | 1 | 31H |
| N2 | 2 | 32H |
| N3 | 3 | 33H |
| N4 | 4 | 34H |
| N5 | 5 | 35H |
| N6 | 6 | 36H |
| N7 | 7 | 37H |
| N8 | 8 | 38H |
| NOFF | q | 71H |

出力CHに入るコマンド

| チャンネル | キャラクタ | ASC IIコード |
|--------|-------|-----------|
| OUT1 | 1 | 31H |
| OUT2 | 2 | 32H |
| OUTALL | r | 72H |

例 映像・音声のクロスポイントを IN2-OUT1に設定する

| | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|----------|
| キャラクタコード | 2 | , | 1 | CR(リターン) |
| ASC IIコード | 32H | 2CH | 31H | 0DH |

・映像のみ切り替える場合

コマンド構造

| | | | | | |
|----|---|------|---|------|----------|
| 送信 | V | 入力CH | , | 出力CH | CR(リターン) |
| 受信 | V | 入力CH | , | 出力CH | CR(リターン) |

アンサーバック (設定による)

入力CH 出力CHに入るコマンドは映像・音声連動時と同じです。

例 1 . 映像のクロスポイントを IN2-OUT1に設定する

| | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|----------|
| キャラクタコード | V | 2 | , | 1 | CR(リターン) |
| ASCIIコード | 56H | 32H | 2CH | 31H | 0DH |

・音声のみ切り替える場合

コマンド構造

| | | | | | |
|----|---|------|---|------|----------|
| 送信 | A | 入力CH | , | 出力CH | CR(リターン) |
| 受信 | A | 入力CH | , | 出力CH | CR(リターン) |

アンサーバック (設定による)

入力CH 出力CHに入るコマンドは映像・音声連動時と同じです。

例 1 . 音声のクロスポイントを IN2-OUT1に設定する

| | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|----------|
| キャラクタコード | A | 2 | , | 1 | CR(リターン) |
| ASCIIコード | 41H | 32H | 2CH | 31H | 0DH |

・連動動作

上記のクロスポイント操作コマンドは、コマンド間に ";" を挿入することで、最大 4つのコマンドを連動して処理することが可能です。ただし、コマンドの中に1つでも無効なコマンドがあった場合は、すべてのコマンドが処理されません。

例 1 . IN1-OUT1、IN3-OUT2を同時に切り替えたい場合

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| キャラクタコード | 1 | , | 1 | ; | 3 | , | 2 | CR(リターン) |
| ASCIIコード | 31H | 2CH | 31H | 3BH | 33H | 2CH | 32H | 0DH |

6 - 4 .セーブ・ロード操作

シリアルコマンドにてクロスポイントのセーブ・ロードを行う場合は以下のコマンドを使用します。

コマンド構造

| | | | | | |
|----|-----------|---|----------|----------|-----------------|
| 送信 | セーブ・ロード指定 | : | メモリバンク番号 | CR(リターン) | アンサーバック (設定による) |
| 受信 | セーブ・ロード指定 | : | メモリバンク番号 | CR(リターン) | |

| コマンド | キャラクタ | ASCIIコード |
|------|-------|-------------|
| セーブ | SAM | 53H 41H 4DH |
| ロード | LOM | 4CH 4FH 4DH |

| チャンネル | キャラクタ | ASCIIコード |
|-------|-------|----------|
| メモリ1 | 1 | 31H |
| メモリ2 | 2 | 32H |
| メモリ3 | 3 | 33H |
| メモリ4 | 4 | 34H |
| メモリ5 | 5 | 35H |
| メモリ6 | 6 | 36H |
| メモリ7 | 7 | 37H |
| メモリ8 | 8 | 38H |

例 1 . メモリ 1 にクロスポイントを保存する

| | | | | |
|----------|-------------|-----|-----|----------|
| キャラクタコード | SAM | : | 1 | CR(リターン) |
| ASCIIコード | 53H 41H 4DH | 3AH | 31H | 0DH |

2 . メモリ 2 からクロスポイントを読み出す

| | | | | |
|----------|-------------|-----|-----|----------|
| キャラクタコード | LOM | : | 2 | CR(リターン) |
| ASCIIコード | 4CH 4FH 4DH | 3AH | 32H | 0DH |

6 - 5 .音声ボリューム操作

シリアルコマンドにて音声ボリューム操作を行う場合は、以下のコマンドを使用します。

・入力部ボリュームの設定

セレクト音声、ライン音声は 0.5dB単位で - 30~ + 10dBの範囲で調整が可能です。

コマンド構造

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|-------|---|-----------|---|--------|----------|-----------------|
| 送信 | ボリューム設定コマンド | : | 入力 ch | @ | 設定ボリューム指定 | @ | ボリューム値 | CR(リターン) | |
| 受信 | ボリューム設定コマンド | : | 入力 ch | @ | 設定ボリューム指定 | @ | ボリューム値 | CR(リターン) | アンサーバック (設定による) |

入力部ボリューム設定コマンド

| キャラクタ | ASC IIコード |
|-------|-------------|
| SVI | 53H 56H 49H |

設定ボリューム指定コマンド

| 設定ボリューム指定 | キャラクタ | ASC IIコード |
|-----------|-------|-----------|
| セレクト音声 | 0 | 30H |
| ライン音声 | 1 | 31H |

入力CHに入るコマンド

| チャンネル | キャラクタ | ASC IIコード |
|-------|-------|-----------|
| N1 | 1 | 31H |
| N2 | 2 | 32H |
| N3 | 3 | 33H |
| N4 | 4 | 34H |
| N5 | 5 | 35H |
| N6 | 6 | 36H |
| N7 | 7 | 37H |
| N8 | 8 | 38H |
| NOFF | q | 71H |
| ALL | r | 72H |

セレクト/ライン音声ボリューム値指定

| ボリューム値指定 | キャラクタ | ASC IIコード |
|---------------|-------|-----------|
| ボリュームを 1dB上げる | P1 | 50H 31H |
| +10dB | 80 | 38H 30H |
| +9.5dB | 79 | 37H 39H |
| : | : | : |
| 0dB | 60 | 36H 30H |
| : | : | : |
| -29.5dB | 01 | 30H 31H |
| -30dB | 00 | 30H 30H |
| MUTE | MT | 4DH 54H |
| ボリュームを 1dB下げる | M1 | 4DH 31H |

セレクト/ライン音声ボリューム計算式

ボリューム値 = (設定したいボリューム値 (dB)+30)× 2

例 1 . IN3のセレクト音声を 0dBに設定する

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|----------|
| キャラクタコード | SVI | : | 3 | @ | 0 | @ | 60 | CR(リターン) |
| ASC IIコード | 53H 56H 49H | 3AH | 33H | 40H | 30H | 40H | 36H 30H | 0DH |

・出力部ボリュームの設定

セレクト音声、ライン音声はそれぞれ0.5dB単位で - 34~ + 6dBまたは - 20~ + 20dBの範囲で調整が可能です。出力毎に設定可能です。

コマンド構造

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|-------|---|-----------|---|--------|----------|-----------------|
| 送信 | ボリューム設定コマンド | : | 出力 ch | @ | 設定ボリューム指定 | @ | ボリューム値 | CR(リターン) | |
| 受信 | ボリューム設定コマンド | : | 出力 ch | @ | 設定ボリューム指定 | @ | ボリューム値 | CR(リターン) | アンサーバック (設定による) |

出力部ボリューム設定コマンド

| キャラクタ | ASC Iコード |
|-------|-------------|
| SVO | 53H 56H 4FH |

設定ボリューム指定コマンド

| 設定ボリューム指定 | キャラクタ | ASC Iコード |
|-----------|-------|----------|
| セレクト音声 | 0 | 30H |
| ライン音声 | 1 | 31H |

出力CHに入るコマンド

| チャンネル | キャラクタ | ASC Iコード |
|--------|-------|----------|
| OUT1 | 1 | 31H |
| OUT2 | 2 | 32H |
| OUTALL | r | 72H |

セレクト/ライン音声ボリューム値指定

| ボリューム値 (dB) -20~ +20dB時 | ボリューム値 (dB) -34~ +6dB時 | 設定ボリューム値 | ASC Iコード |
|----------------------------|---------------------------|----------|----------|
| ボリュームを1dB上げる | | P1 | 50H 31H |
| +20dB | +6dB | 80 | 38H 30H |
| +19.5dB | +5.5dB | 79 | 37H 39H |
| : | : | : | : |
| 14dB | 0dB | 68 | 36H 38H |
| : | : | : | : |
| 0dB | -14dB | 40 | 34H 30H |
| : | : | : | : |
| -19.5dB | -33.5dB | 01 | 30H 31H |
| -20dB | -34dB | 00 | 30H 30H |
| MUTE | MUTE | MT | 4DH 54H |
| ボリュームを1dB下げる | | M1 | 4DH 31H |

セレクト/ライン音声ボリューム計算式

-20~ +20dB時 ボリューム値 = (設定したいボリューム値 (dB)+20)× 2
-34~ +6dB時 ボリューム値 = (設定したいボリューム値 (dB)+34)× 2

例 1 . OUT2のセレクト音声を 0dBに設定する

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|----------|
| キャラクタコード | SVO | : | 2 | @ | 0 | @ | 40 | CR(リターン) |
| ASC Iコード | 53H 56H 4FH | 3AH | 32H | 40H | 30H | 40H | 34H 30H | 0DH |

注意！ 出力部ボリューム連動設定が有効になっている場合は、セレクトのボリューム変更のみ有効となります。

注意！ 音声全ミックスモードが有効になっている場合は、どの出力CHを指定してもボリューム変更は有効となります。

6 - 6 状態読出しコマンド

シリアルコマンドにて本製品の状態を読み出す場合は、以下のコマンドを使用します。

・クロスポイントの読出し

コマンド構造

| | | | |
|----|--------------|---|------------------------------------|
| 送信 | 映像音声状態読出コマンド | | CR(リターン) |
| 受信 | 映像音声状態読出コマンド | | CR(リターン) アンサーバック(設定による) |
| 受信 | V | : | 出力 1映像選択 ch ; 出力 2映像選択 ch , 次段に続く |
| 受信 | A | : | 出力 1音声選択 ch ; 出力 2音声選択 ch CR(リターン) |

| | | | |
|----|------------|---|------------------------------------|
| 送信 | 映像状態読出コマンド | | CR(リターン) |
| 受信 | 映像状態読出コマンド | | CR(リターン) アンサーバック(設定による) |
| 受信 | V | : | 出力 1映像選択 ch ; 出力 2映像選択 ch CR(リターン) |

| | | | |
|----|------------|---|------------------------------------|
| 送信 | 音声状態読出コマンド | | CR(リターン) |
| 受信 | 音声状態読出コマンド | | CR(リターン) アンサーバック(設定による) |
| 受信 | A | : | 出力 1音声選択 ch ; 出力 2音声選択 ch CR(リターン) |

状態読出コマンド

| コマンド | キャラクタ | ASC IIコード |
|--------------|-------|-------------|
| 映像音声状態読出コマンド | XPM | 58H 50H 4DH |
| 映像状態読出コマンド | XPV | 58H 50H 56H |
| 音声状態読出コマンド | XPA | 58H 50H 41H |

各選択CHに入るコマンド

| チャンネル | キャラクタ | ASC IIコード |
|-------|-------|-------------|
| N1 | 001 | 30H 30H 31H |
| N2 | 002 | 30H 30H 32H |
| N3 | 003 | 30H 30H 33H |
| N4 | 004 | 30H 30H 34H |
| N5 | 005 | 30H 30H 35H |
| N6 | 006 | 30H 30H 36H |
| N7 | 007 | 30H 30H 37H |
| N8 | 008 | 30H 30H 38H |
| NOFF | 000 | 30H 30H 30H |

例 1 . 映像・音声のクロスポイントの状態を読み出す。
(IN3 OUT1 IN2 OUT2(映像音声共) の場合)

| | | |
|-----------|-------------|----------|
| キャラクタコード | XPM | CR(リターン) |
| ASC IIコード | 58H 50H 4DH | 0DH |

以下のコマンドが返信される。

| | | |
|-----------|-------------|----------|
| キャラクタコード | XPM | CR(リターン) |
| ASC IIコード | 58H 50H 4DH | 0DH |

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----------|
| キャラクタコード | V | : | 003 | ; | 002 | , |
| ASC IIコード | 56H | 3AH | 30H 30H 33H | 3BH | 30H 30H 32H | 2CH 次段に続く |
| キャラクタコード | A | : | 003 | ; | 002 | CR(リターン) |
| ASC IIコード | 41H | 3AH | 30H 30H 33H | 3BH | 30H 30H 32H | 0DH |

・音声ボリューム値の読出し

コマンド構造

| | | | | | |
|----|----------------|---|-------------|-----------|-----------------|
| 送信 | 入力部ボリューム読出コマンド | : | 入力 CH | CR (リターン) | アンサーバック (設定による) |
| 受信 | 入力部ボリューム読出コマンド | : | 入力 CH | CR (リターン) | |
| 受信 | セレクト音声ボリューム値 | ; | ライン音声ボリューム値 | CR (リターン) | |

| | | | | | |
|----|----------------|---|-------------|-----------|-----------------|
| 送信 | 出力部ボリューム読出コマンド | : | 出力 CH | CR (リターン) | アンサーバック (設定による) |
| 受信 | 出力部ボリューム読出コマンド | : | 出力 CH | CR (リターン) | |
| 受信 | セレクト音声ボリューム値 | ; | ライン音声ボリューム値 | CR (リターン) | |

ボリューム読出コマンド

| コマンド | キャラクタ | ASC IIコード |
|---------------|-------|-------------|
| 入力ボリューム読出コマンド | LVI | 4CH 56H 49H |
| 出力ボリューム読出コマンド | LVO | 4CH 56H 4FH |

入力 CHに入るコマンド

| チャンネル | キャラクタ | ASC IIコード |
|-------|-------|-----------|
| N1 | 1 | 31H |
| N2 | 2 | 32H |
| N3 | 3 | 33H |
| N4 | 4 | 34H |
| N5 | 5 | 35H |
| N6 | 6 | 36H |
| N7 | 7 | 37H |
| N8 | 8 | 38H |
| NOFF | q | 71H |

出力 CHに入るコマンド

| チャンネル | キャラクタ | ASC IIコード |
|-------|-------|-----------|
| OUT1 | 1 | 31H |
| OUT2 | 2 | 32H |

入力ボリューム読み取り時
セレクト音声、ライン音声

| 読取ったボリューム値 | ASC IIコード | ボリューム値指定 |
|------------|-----------|----------|
| 80 | 38H 30H | +10dB |
| 79 | 37H 39H | +9.5dB |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 60 | 36H 30H | 0dB |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 01 | 30H 31H | -29.5dB |
| 00 | 30H 30H | -30dB |
| MT | 4DH 54H | MUTE |

セレクト/ライン音声ボリューム計算式
 ボリューム値 (dB) = (読取ったボリューム値 - 60) / 2

出力ボリューム読み取り時
セレクト音声、ライン音声

| 読取ったボリューム値 | ASC IIコード | ボリューム値 (dB) -20~ +20dB時 | ボリューム値 (dB) -34~ +6dB時 |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 80 | 38H 30H | +20dB | +6dB |
| 79 | 37H 39H | +19.5dB | +5.5dB |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 68 | 36H 38H | 14dB | 0dB |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 40 | 34H 30H | 0dB | -14dB |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 01 | 30H 31H | -19.5dB | -33.5dB |
| 00 | 30H 30H | -20dB | -34dB |
| MT | 4DH 54H | MUTE | MUTE |

音声ボリューム計算式
 -20~ +20dB ボリューム値 (dB) = (読取ったボリューム値 - 40) / 2
 -34~ +6dB ボリューム値 (dB) = (読取ったボリューム値 - 68) / 2

注意！ 入力部ボリューム読出しにおいて、IN OFFの読出し時のセレクト音声値は常にミュートとなります。

- 例 1 . IN4の入力部ボリュームを読み出す
(IN4のボリュームがセレクト音声 0dB ライン音声 +10dBのとき)

| | | | | |
|----------|-------------|-----|-----|----------|
| キャラクタコード | LVI | : | 4 | CR(リターン) |
| ASCIIコード | 4CH 56H 49H | 3AH | 34H | 0DH |

以下のコマンドが返信される。

| | | | | |
|----------|-------------|-----|---------|----------|
| キャラクタコード | LVI | : | 4 | CR(リターン) |
| ASCIIコード | 4CH 56H 49H | 3AH | 34H | 0DH |
| キャラクタコード | 60 | ; | 80 | CR(リターン) |
| ASCIIコード | 36H 30H | 3BH | 38H 30H | 0DH |

- 2 . OUT2の出力部ボリュームを読み出す
(OUT2のボリュームがセレクト音声 0dB ライン音声 0dBのとき)

| | | | | |
|----------|-------------|-----|-----|----------|
| キャラクタコード | LVO | : | 2 | CR(リターン) |
| ASCIIコード | 4CH 56H 4FH | 3AH | 32H | 0DH |

以下のコマンドが返信される。

| | | | | |
|----------|-------------|-----|---------|----------|
| キャラクタコード | LVO | : | 2 | CR(リターン) |
| ASCIIコード | 4CH 56H 4FH | 3AH | 32H | 0DH |
| キャラクタコード | 40 | ; | 40 | CR(リターン) |
| ASCIIコード | 34H 30H | 3BH | 34H 30H | 0DH |

6 - 7 .コンバータ制御コマンド

コンバータに対する制御を行うコマンドです。コンバータに対しては、アスペクト比の一時的な変更、RGB信号入力の自動位置調整するオートセットアップの実行を行うことができます。

オートセットアップの動作はオンスクリーンメニューで設定する、オートセットアップ設定に従います。またアスペクト比を一時的に変更するコマンドを実行すると、現在出力している映像のアスペクト比設定が以下のようにローテーションします。入力が切り替わるとオンスクリーンメニューで設定したアスペクト比設定にリセットされます。

| NTSC-コンポジットY/C 480i/480p映像出力時 | | 1080i/720p,1080p映像出力時 | | RGB映像出力時 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 4:3出力解像度 | 16:9出力解像度 | 4:3出力解像度 | 16:9出力解像度 | 4:3系 /16:9系出力解像度共通 |
| フル レターボックス | フル ズーム ピラーボックス | レターボックス サイドカット | フルのみ 変更不可 | フル 固定 ドットバイドット |

コマンド構造

| | | | | | | |
|----|-------------|---|------|---|------|----------|
| 送信 | コンバータ制御コマンド | : | 出力CH | @ | 処理番号 | CR(リターン) |
| 受信 | コンバータ制御コマンド | : | 出力CH | @ | 処理番号 | CR(リターン) |

アンサーバック (設定による)

コンバータ制御コマンド

| コマンド | キャラクタ | ASCIIコード |
|-------------|-------|-------------|
| コンバータ制御コマンド | 00C | 43H 43H 43H |

出力CHに入るコマンド

| チャンネル | キャラクタ | ASCIIコード |
|--------|-------|----------|
| OUT1 | 1 | 31H |
| OUT2 | 2 | 32H |
| OUTALL | r | 72H |

処理番号に入るコマンド

| 処理番号 | キャラクタ | ASCIIコード | 処理内容 |
|------|-------|----------|---------------|
| 0 | 0 | 30H | アスペクト比の一時的な変更 |
| 1 | 1 | 31H | オートセットアップ実行 |

例 OUT1のオートセットアップを実行する

| | | | | | | |
|----------|-------------|---|-----|-----|-----|----------|
| キャラクタコード | 00C | : | 1 | @ | 1 | CR(リターン) |
| ASCIIコード | 43H 43H 43H | | 3AH | 31H | 40H | 0DH |

また、アスペクト比の変更に 대해서는 以下のコマンドを使用することにより、クロスポイント、アスペクト比設定を指定して変更することも可能です。このコマンドで変更したアスペクト比設定は電源断時まで保存されます。次回電源投入時にはオンスクリーンメニューで設定されているアスペクト比設定にリセットされます。

コマンド構造

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|------|---|------|---|------|----------|
| 送信 | アスペクト比指定コマンド | : | 入力CH | , | 出力CH | @ | 処理番号 | CR(リターン) |
| 受信 | アスペクト比指定コマンド | : | 入力CH | , | 出力CH | @ | 処理番号 | CR(リターン) |

アンサーバック (設定による)

アスペクト比指定コマンド

| コマンド | キャラクタ | ASCIIコード |
|-------------|-------|-------------|
| SDアスペクト比指定 | SAS | 53H 41H 53H |
| HDアスペクト比指定 | HAS | 48H 41H 53H |
| RGBアスペクト比指定 | RAS | 52H 41H 53H |

入力CHに入るコマンド

| チャンネル | キャラクタ | ASCIIコード | チャンネル | キャラクタ | ASCIIコード |
|-------|-------|----------|-------|-------|----------|
| N1 | 1 | 31H | N6 | 6 | 36H |
| N2 | 2 | 32H | N7 | 7 | 37H |
| N3 | 3 | 33H | N8 | 8 | 38H |
| N4 | 4 | 34H | ALL | r | 72H |
| N5 | 5 | 35H | | | |

出力CHに入るコマンド

| チャンネル | キャラクタ | ASCIIコード |
|-------|-------|----------|
| OUT1 | 1 | 31H |
| OUT2 | 2 | 32H |

処理番号に入るコマンド

| 処理番号 | キャラクタ | ASCIIコード | SDアスペクト指定時動作 | | HDアスペクト指定時動作 | | RGBアスペクト指定時動作 |
|------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------|
| | | | 4:3出力解像度 | 16:9出力解像度 | 4:3出力解像度 | 16:9出力解像度 | 4:3系 /16:9系出力解像度共通 |
| 0 | 0 | 30H | D-1 | D-1 | マニュアル | マニュアル | マニュアル |
| 1 | 1 | 31H | マニュアル | マニュアル | レターボックス | フル | フル |
| 2 | 2 | 32H | フル | フル | サイドカット | | 固定 |
| 3 | 3 | 33H | レターボックス | ズーム | | | ドットバイドット |
| 4 | 4 | 34H | | ピラーボックス | | | |

例 OUT出力段のSDアスペクト比設定をピラーボックスに設定する。(16:9系出力解像度時)

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| キャラクタコード | SAS | : | r | , | 1 | @ | 4 | CR(リターン) |
| ASCIIコード | 53H 41H 53H | 3AH | 72H | 2CH | 31H | 40H | 34H | 0DH |

クロスポイントとアスペクト比設定を指定して変更するコマンドは、コンバータの出力解像度により同じ処理番号でも動作が異なります。また、無効な処理番号を設定した場合は、コマンドは無視されます。アスペクト比の詳しい説明に関しては、"4 - 6 .アスペクト比に関して"を参照してください。

6 - 8 .EDIDミューレータ設定コマンド

シリアルコマンドにてEDIDミューレータ設定を変更する場合は、以下のコマンドを使用します。

コマンド構造

| | | | | | | |
|----|------------------|---|------|---|------|----------|
| 送信 | EDIDミューレータ設定コマンド | : | 入力CH | @ | 設定番号 | CR(リターン) |
| 受信 | EDIDミューレータ設定コマンド | : | 入力CH | @ | 設定番号 | CR(リターン) |

アンサーバック (設定による)

EDIDミューレータ設定コマンド

| コマンド | キャラクタ | ASCIIコード |
|------------------|-------|-------------|
| EDIDミューレータ設定コマンド | OED | 43H 45H 44H |

入力CHに入るコマンド

| チャンネル | キャラクタ | ASCIIコード | チャンネル | キャラクタ | ASCIIコード |
|-------|-------|----------|-------|-------|----------|
| N4 | 4 | 34H | N7 | 7 | 37H |
| N5 | 5 | 35H | N8 | 8 | 38H |
| N6 | 6 | 36H | ALL | r | 72H |

設定番号と解像度

| 設定番号 | キャラクタ | ASCIIコード | 設定解像度 |
|------|-------|----------|------------|
| 0 | 0 | 30H | 640x 480 |
| 1 | 1 | 31H | 800x 600 |
| 2 | 2 | 32H | 1024x 768 |
| 3 | 3 | 33H | 1280x 768 |
| 4 | 4 | 34H | 1360x 768 |
| 5 | 5 | 35H | 1280x 800 |
| 6 | 6 | 36H | 1440x 900 |
| 7 | 7 | 37H | 1280x 960 |
| 8 | 8 | 38H | 1280x 1024 |
| 9 | 9 | 39H | 1400x 1050 |
| 10 | 10 | 31H 30H | 1680x 1050 |
| 11 | 11 | 31H 31H | 1600x 1200 |
| 12 | 12 | 31H 32H | 1920x 1200 |
| 13 | 13 | 31H 33H | 1920x 1080 |
| 14 | 14 | 31H 34H | 1280x 720 |
| 15 | 15 | 31H 35H | OUT1の出力解像度 |
| 16 | 16 | 31H 36H | OUT2の出力解像度 |

例 IN4のEDIDミューレータ設定を 1024x 768に切り替える

| | | | | | | |
|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| キャラクタコード | OED | : | 4 | @ | 2 | CR(リターン) |
| ASCIIコード | 43H 45H 44H | 3AH | 34H | 40H | 32H | 0DH |

6 - 9 . IP設定コマンド

シリアルコマンドにて IP関連の設定を行う場合は、以下のコマンドを使用します。

注意！ IP設定コマンドは再起動後に有効になります。

・ IPアドレスの設定 コマンド構造

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|----------|-----------------|
| 送信 | Pアドレス設定コマンド | : | P設定アドレス | . | P設定アドレス | . | P設定アドレス | . | P設定アドレス | CR(リターン) | |
| 受信 | Pアドレス設定コマンド | : | P設定アドレス | . | P設定アドレス | . | P設定アドレス | . | P設定アドレス | CR(リターン) | アンサーバック (設定による) |

Pアドレス設定コマンド

| キャラクタ | ASC IIコード |
|---------|-----------------------------|
| SET :PA | 53H 45H 54H 3AH 49H 50H 41H |

4桁の IPアドレスには 0~ 255までの数値を入れます。

例 1 . IPアドレスを 20.60.30.255に設定する

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-------------|----------|
| キャラクタコード | SET :PA | : | 20 | . | 60 | . | 30 | . | 255 | CR(リターン) |
| ASC IIコード | 53H 45H 54H 3AH 49H 50H 41H | 3AH | 32H 30H | 2EH | 36H 30H | 2EH | 33H 30H | 2EH | 32H 35H 35H | 0DH |

・ サブネットマスクの設定 コマンド構造

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|----------|-----------------|
| 送信 | サブネットマスク設定コマンド | : | サブネットマスク | . | サブネットマスク | . | サブネットマスク | . | サブネットマスク | CR(リターン) | |
| 受信 | サブネットマスク設定コマンド | : | サブネットマスク | . | サブネットマスク | . | サブネットマスク | . | サブネットマスク | 0DH | アンサーバック (設定による) |

サブネットマスク設定コマンド

| キャラクタ | ASC IIコード |
|---------|-----------------------------|
| SET SNM | 53H 45H 54H 3AH 53H 4EH 4DH |

4桁のサブネットマスクには 0~ 255までの数値を入れます。

例 1 . サブネットマスクを 255.255.0.0に設定する

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| キャラクタコード | SET SNM | : | 255 | . | 255 | . | 0 | . | 0 | CR(リターン) |
| ASC IIコード | 53H 45H 54H 3AH 53H 4EH 4DH | 3AH | 32H 35H 35H | 2EH | 32H 35H 35H | 2EH | 30H | 2EH | 30H | 0DH |

・ デフォルトゲートウェイの設定 コマンド構造

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----------|-----------------|
| 送信 | デフォルトゲートウェイ設定コマンド | : | デフォルトゲートウェイ | . | デフォルトゲートウェイ | . | デフォルトゲートウェイ | . | デフォルトゲートウェイ | CR(リターン) | |
| 受信 | デフォルトゲートウェイ設定コマンド | : | デフォルトゲートウェイ | . | デフォルトゲートウェイ | . | デフォルトゲートウェイ | . | デフォルトゲートウェイ | 0DH | アンサーバック (設定による) |

デフォルトゲートウェイ設定コマンド

| キャラクタ表現 | ASC IIコード |
|---------|-----------------------------|
| SET DGW | 53H 45H 54H 3AH 44H 47H 57H |

4桁のデフォルトゲートウェイには 0~ 255までの数値を入れます。

例 1 . デフォルトゲートウェイを 255.255.0.0に設定する。

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| キャラクタ表現 | SET DGW | : | 255 | . | 255 | . | 0 | . | 0 | CR(リターン) |
| 受信 | 53H 45H 54H 3AH 44H 47H 57H | 3AH | 32H 35H 35H | 2EH | 32H 35H 35H | 2EH | 30H | 2EH | 30H | 0DH |

・ TCP/IPポートの設定

コマンド構造

| | | | | |
|----|-----------|---|-------|----------|
| 送信 | ポート設定コマンド | : | ポート番号 | CR(リターン) |
| 受信 | ポート設定コマンド | : | ポート番号 | CR(リターン) |

ポート設定コマンド

| | |
|---------|-----------------------------|
| キャラクタ | ASCIIコード |
| SET PRT | 53H 45H 54H 3AH 50H 52H 54H |

TCP/IPポートは 1024~ 65535の間で設定可能です。

例 1 . TCP/IPポートを 50000に設定する。

| | | | | |
|---------|-----------------------------|-----|---------------------|----------|
| キャラクタ表現 | SET PRT | : | 50000 | CR(リターン) |
| ASCII表現 | 53H 45H 54H 3AH 50H 52H 54H | 3AH | 35H 30H 30H 30H 30H | 0DH |

・ IP設定の読出し

コマンド構造

| | | |
|----|-----------|----------|
| 送信 | 設定読出しコマンド | CR(リターン) |
| 受信 | 設定読出しコマンド | CR(リターン) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|-------------|--|----------|----------|-------------|---|----------|---|-------------|----------|--|----------|-------------|--|---|----------|--|----------|
| 受信 | P | : | P設定アドレス | | . | P設定アドレス | | . | P設定アドレス | | . | P設定アドレス | | CR(リターン) | | | | | | |
| 受信 | SM | : | サブネットマスク | | . | サブネットマスク | | . | サブネットマスク | | . | サブネットマスク | | CR(リターン) | | | | | | |
| 受信 | DG | : | デフォルトゲートウェイ | | | . | デフォルトゲートウェイ | | | . | デフォルトゲートウェイ | | | . | デフォルトゲートウェイ | | | CR(リターン) | | |
| 受信 | PORT | : | ポート番号 | | CR(リターン) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受信 | MAC | : | MACアドレス | | - | MACアドレス | | - | MACアドレス | | - | MACアドレス | | - | MACアドレス | | - | MACアドレス | | CR(リターン) |

設定読出しコマンド

| | |
|---------|-----------------------------|
| キャラクタ | ASCIIコード |
| GET :PS | 47H 45H 54H 3AH 49H 50H 53H |

注意！ IP設定の読出しは、設定されている値を読み出します。したがって、IP設定を変更し、再起動を行わずに IP設定の読み出しを行うと、実際に動作している設定値と読み出された設定値が異なる場合があります。

6 - 1 0 .ビジーコマンド

本製品には受信したコマンドを実行できない状態があります。このときコマンドを受信すると処理は行われず、以下のコマンドをアンサーバックとして返します。

・ オンスクリーンメニュー表示中及びメニューボタン点滅中

本製品はオンスクリーンメニュー表示中及びメニューボタン点滅中は、シリアルコマンドの処理はできません。コマンドを受信すると、以下のコマンドをアンサーバックします。

| キャラクタコード | BSY OSD | CR (リターン) |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| ASC IIコード | 42H 53H 59H 3AH 4FH 53H 44H | 0DH |

・ セーブボタン点灯中

本製品はセーブボタン点灯中、シリアルコマンドの処理はできません。コマンドを受信すると、以下のコマンドをアンサーバックします。

| キャラクタコード | BSY SAV | CR (リターン) |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| ASC IIコード | 42H 53H 59H 3AH 53H 41H 56H | 0DH |

・ ロードボタン点灯中

本製品はロードボタン点灯中、シリアルコマンドの処理はできません。コマンドを受信すると、以下のコマンドをアンサーバックします。

| キャラクタコード | BSY LOD | CR (リターン) |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| ASC IIコード | 42H 53H 59H 3AH 4CH 4FH 44H | 0DH |

・ 入力信号切替ボタン点灯中

本製品は入力信号切替ボタン点灯中、シリアルコマンドの処理はできません。コマンドを受信すると、以下のコマンドをアンサーバックします。

| キャラクタコード | BSY :SM | CR (リターン) |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| ASC IIコード | 42H 53H 59H 3AH 49H 53H 4DH | 0DH |

7 . パラレル外部制御

本製品はパラレルポートからクロスポイント操作、コンバータの制御を行うことが可能です。

7 - 1 .ピンアサイン

パラレルリモートコネクタ

| ピン | 機能 | ピン | 機能 |
|----|----------|----|--------------|
| 1 | N1 OUT1 | 19 | N8 OUT2 |
| 2 | N2 OUT1 | 20 | OFF OUT2 |
| 3 | N3 OUT1 | 21 | RESERVE |
| 4 | N4 OUT1 | 22 | RESERVE |
| 5 | N5 OUT1 | 23 | RESERVE |
| 6 | N6 OUT1 | 24 | RESERVE |
| 7 | N7 OUT1 | 25 | RESERVE |
| 8 | N8 OUT1 | 26 | RESERVE |
| 9 | OFF OUT1 | 27 | RESERVE |
| 10 | N1 OUT2 | 28 | RESERVE |
| 11 | N2 OUT2 | 29 | RESERVE |
| 12 | N3 OUT2 | 30 | RESERVE |
| 13 | N4 OUT2 | 31 | OUT1アスペクト比変更 |
| 14 | N5 OUT2 | 32 | OUT2アスペクト比変更 |
| 15 | N6 OUT2 | 33 | RESERVE |
| 16 | N7 OUT2 | 34 | オートセットアップ |
| 17 | NC | 35 | +5V |
| 18 | NC | 36 | GND |


タリーアウトコネクタ

| ピン | 機能 | ピン | 機能 |
|----|----------|----|--------------|
| 1 | N1 OUT1 | 19 | N8 OUT2 |
| 2 | N2 OUT1 | 20 | OFF OUT2 |
| 3 | N3 OUT1 | 21 | RESERVE |
| 4 | N4 OUT1 | 22 | RESERVE |
| 5 | N5 OUT1 | 23 | RESERVE |
| 6 | N6 OUT1 | 24 | RESERVE |
| 7 | N7 OUT1 | 25 | RESERVE |
| 8 | N8 OUT1 | 26 | RESERVE |
| 9 | OFF OUT1 | 27 | RESERVE |
| 10 | N1 OUT2 | 28 | RESERVE |
| 11 | N2 OUT2 | 29 | RESERVE |
| 12 | N3 OUT2 | 30 | RESERVE |
| 13 | N4 OUT2 | 31 | OUT1アスペクト比変更 |
| 14 | N5 OUT2 | 32 | OUT2アスペクト比変更 |
| 15 | N6 OUT2 | 33 | RESERVE |
| 16 | N7 OUT2 | 34 | オートセットアップ |
| 17 | NC | 35 | +5V |
| 18 | NC | 36 | GND |

アスペクト比変更はアスペクト比の一時的な変更と同様の動作をします。詳しくは、
"6 - 7 .コンバータ制御コマンド"を参照してください。
オートセットアップは全出力に対しオートセットアップを行います。オートセットアップは
選択している入力アナログRGBであるときのみ動作します

注意！ NC,RESERVEには何も接続しないでください。

7 - 2 .コネクタピン配置




適合プラグ 第一電子工業(株) (DDK) 57- 30360

7 - 3 .使用方法

パラレルインターフェイスにより操作を行う場合は、希望する接点をモーメンタリースイッチ (ノンロック) または、トランジスタのオープンコレクタ等による無電圧接点を使用して制御してください。

制御を行う場合は以下の図に示すようなパルス幅で入力してください。ただし、異なる出力段の入力は同時にパラレルリモート入力を受け付けることが可能です。



タリー出力はオープンコレクタ (TD62083: 東芝セミコンダクター (株)) で出力しています。最大電圧は 45V、最大負荷電流は 60mA 以下としてください。それを超えると故障の原因になります。LED を点灯させる際は直接使用するのではなく、使用する LED により抵抗を介し電流制限してください。また、本製品の 5V 出力を使用する場合は、取り出す電流の合計値を 500mA 以下としてください。本製品で使用しているオープンコレクタ回路は、0~ 60mA の間で 0.6~ 0.8V 程度の $V_{ce(sat)}$ が発生します。また、本製品のタリー出力回路には 100 の保護抵抗が内蔵されています。これらを考慮して電流制限抵抗の値を決めてください。

例 5V の電源電圧を使用し、LED に 15mA の電流を流したい場合の電流制限抵抗の求め方
ただし、ダイオードによる電圧降下は 2.0V とする

$$5V(\text{電源電圧}) = 2.0V(\text{ダイオード順電圧}) + (R(\text{制限抵抗}) + 100(\text{保護抵抗})) \times 0.015A + 0.7V(V_{ce(sat)})$$

R 56

8 . LANによる外部制御


本製品は LANにより外部制御を行うことが可能です。

8 - 1 .特徴

- ・ 10BASE- T/100BASE- TXによる通信が可能（自動認識）
- ・ 全二重 /半二重による通信が可能（自動認識）
- ・ TCP/IPで制御が可能（同時に 4コネクションまで）
- ・ WEBブラウザからの制御が可能
- ・ WEBブラウザ操作画面をカスタマイズすることが可能

8 - 2 .コネクタ部 LED

本製品の LANコネクタ部の LEDには以下に示す機能が割り当てられています。



8 - 3 .ケーブル結線

本製品のケーブルの結線図を以下に示します。

本製品と PC等を直接接続する場合はクロスケーブルで接続してください。ハブ等を介して接続する場合はストレートケーブルで接続してください。

| 本製品 (RJ-45) | | 外部制御機器 (RJ-45) | |
|-------------|----------|----------------|------|
| 端子 No. | 信号名 | 端子 No. | 信号名 |
| 1 | TXD+ | 1 | RXD+ |
| 2 | TXD- | 2 | RXD- |
| 3 | RXD+ | 3 | TXD+ |
| 4 | NC (未接続) | 4 | — |
| 5 | NC (未接続) | 5 | — |
| 6 | RXD- | 6 | TXD- |
| 7 | NC (未接続) | 7 | — |
| 8 | NC (未接続) | 8 | — |

8 - 4 .IPアドレス、TCP/IPポート、MACアドレス

工場出荷時の IPアドレス、サブネットマスク、ポート設定については、"1 - 2 出荷時の設定"を参照してください。設定はシリアル、LANにて変更可能です。

詳しくは "6 - 9 .IP設定コマンド"、"8 - 7 .WEB設定画面の表示"を参照してください。

また、TCP/IPポートの設定範囲は1024~ 65535となっております。

MACアドレスは以下に示す設定となっております。下位 3バイトは製品 1台毎に異なる値が設定されています。

MACアドレス 00- 05- 5C- XX- XX- XX

MACアドレスはシリアル、LANにて値を読み出すことが可能です。詳しくは "6 - 9 .IP設定コマンド"、"8 - 5 .TCP/IP接続による外部制御"を参照してください。

注意！ MACアドレスは変更できません。

8 - 5 .TCP/IP接続による外部制御

本製品に設定した IPアドレス、ポート番号に TELNETクライアント等で接続し、以下のログインコマンドを送信しますと、本製品の制御が可能になります。
ログインするまではログインコマンド以外のコマンドを受け付けません。
工場出荷時に設定されているパスワードについては、"1 - 2 出荷時の設定"を参照してください。

コマンド構造

| | | | | |
|----|------------|----------|----------|----------|
| 送信 | ログインコマンド | : | 現在のパスワード | CR(リターン) |
| 受信 | ログイン確認コマンド | CR(リターン) | | |

| ログインコマンド | |
|----------|-----------------------------|
| キャラクタ | ASCIIコード |
| TCP LGI | 54H 43H 50H 3AH 4CH 47H 49H |

| ログイン確認コマンド | |
|------------|----------|
| キャラクタ | ASCIIコード |
| OK | 4FH 4BH |
| NG | 4EH 47H |

ログインできた場合

ログインできなかった場合

ログイン後は、RS232C RS422Aと同じコマンドが実行可能です。以下のログアウトコマンドを送信しますと、本製品の制御からログアウトし、ログイン前の状態に戻ります。

コマンド構造

| | | |
|----|-----------|----------|
| 送信 | ログアウトコマンド | CR(リターン) |
| 受信 | ログアウトコマンド | CR(リターン) |

| ログアウトコマンド | |
|-----------|-----------------------------|
| キャラクタ | ASCIIコード |
| TCP LGO | 54H 43H 50H 3AH 4CH 47H 4FH |

パスワードを変更する場合は以下のコマンドを使用します。パスワードは半角英数 10文字以内としてください。記号は使用できません。

コマンド構造

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----------|----------|---|----------|---|----------|----------|
| 送信 | パスワード変更コマンド | : | 現在のパスワード | : | 新しいパスワード | : | 新しいパスワード | CR(リターン) |
| 受信 | パスワード変更確認コマンド | CR(リターン) | | | | | | |

| パスワード変更コマンド | |
|-------------|-----------------------------|
| キャラクタ | ASCIIコード |
| TCP CHP | 54H 43H 50H 3AH 43H 48H 50H |

| パスワード変更確認コマンド | |
|---------------|----------|
| キャラクタ | ASCIIコード |
| OK | 4FH 4BH |
| NG | 4EH 47H |

パスワードが変更できた場合

パスワードが変更できなかった場合

TCP/IPでの接続は同時に 4コネクションまでとなっております。

注意！ 本体底面の DIPスイッチにて旧製品と互換性のあるシリアルコマンドを使用する設定にした場合は、TCP/IPのコマンドも互換性のあるコマンドに変更されます。

注意！ パスワードを忘れた場合は、当社営業部までお問い合わせください。

8 - 6 .WEB運用画面の表示

本製品のIPアドレスに対し、WEBブラウザでアクセスすると以下の画面が表示され、WEBブラウザより本製品の制御が可能になります。

WEBブラウザでアクセスする際は、ブラウザのアドレスバーに"HTTP://XX.XX.XX.XX"と打ち込んでください。XX.XX.XX.XXは本製品のIPアドレスです。WEBアクセス認証設定を有効にしている場合は、初回アクセス時にパスワードを要求されますので、パスワード欄に設定されているパスワードを入力してください。ユーザー名では認証を行っていないため、ユーザー名は入力しなくても問題ありません。

工場出荷時のパスワードについては、" 1 - 2 .出荷時の設定"を参照してください。



システム名

使用する部屋やシステムの名称を表示します。WEB設定画面でカスタマイズ可能です。

OUT1～2制御領域

本製品のクロスポイント操作や、音声ボリュームの操作が行えます。WEB設定画面で各出力毎に表示/非表示の設定が可能です。





OUT1～2接続機器名称

各出力に接続される機器の名称を表示します。WEB設定画面でカスタマイズ可能です。

入力選択ボタン

各出力に対する入力を選択するボタンです。WEB設定画面でボタンの名称をカスタマイズ可能です。

ボリューム制御部

出力部ボリュームの制御が2dB単位で可能です。""で音量の調整ができ、"で0dBへの設定、"mute"で音声のミュートが可能です。WEB設定画面でAV、LINE毎に表示/非表示の設定が可能です。

注意！ ボリューム連動設定をしている場合は、LINEボリュームは表示されません。
また、コマンドも無効になります。

コメント表示部

コメントを表示することが可能です。WEB設定画面でカスタマイズ可能です。

設定画面へのジャンプボタン

WEB設定画面へ移動します。WEBアクセス認証設定を有効にしている場合は、WEB設定画面を開く際、別途パスワードの入力が必要です。

(WEB設定画面とWEB運用画面のパスワードを同じにすることでパスワードの入力を無くすることができます。)

注意！ WEB運用画面とWEB設定画面のパスワードを同じにした場合、設定画面へのジャンプボタンを押したときにパスワード入力のダイアログボックスは表示されません。

8 - 7 .WEB設定画面の表示

WEB運用画面の"設定画面へのジャンプボタン"をクリックすると以下の画面が表示され、WEB操作画面のカスタマイズが可能になります。

WEBアクセス認証設定を有効にしている場合は、初回アクセス時にパスワードを要求されますので、パスワード欄に設定されているパスワードを入力してください。ユーザー名では認証を行っていないため、ユーザー名は入力しなくても問題ありません。

工場出荷時のパスワードについては、"1 - 2 .出荷時の設定"を参照してください。

設定画面

設定

表示設定

| | | |
|-------------|---|--|
| システム名 | <input type="text" value="KSM0802DV"/> (KSM0802DV) | |
| OUT1接続機器名 | <input type="text" value="出力1"/> (出力1) | <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 40px; margin: 0 10px;"></div> |
| OUT2接続機器名 | <input type="text" value="出力2"/> (出力2) | |
| 制御ボタン表示 | OUT1 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | OUT2 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 |
| OUT1ボリューム表示 | AV機器 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | ライン音声 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 |
| OUT2ボリューム表示 | AV機器 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | ライン音声 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 |
| 画面の自動更新 | <input type="text" value="none"/> | |

ボタン名と入力音量レベル調整(dB)の設定

| | ボタン名 | AV機器 | ライン音声 |
|-----|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| IN1 | <input type="text" value="入力1"/> (入力1) | <input type="text" value="0"/> (0) | <input type="text" value="0"/> (0) |
| IN2 | <input type="text" value="入力2"/> (入力2) | <input type="text" value="0"/> (0) | <input type="text" value="0"/> (0) |
| IN3 | <input type="text" value="入力3"/> (入力3) | <input type="text" value="0"/> (0) | <input type="text" value="0"/> (0) |
| IN4 | <input type="text" value="入力4"/> (入力4) | <input type="text" value="0"/> (0) | <input type="text" value="0"/> (0) |
| IN5 | <input type="text" value="入力5"/> (入力5) | <input type="text" value="0"/> (0) | <input type="text" value="0"/> (0) |
| IN6 | <input type="text" value="入力6"/> (入力6) | <input type="text" value="0"/> (0) | <input type="text" value="0"/> (0) |
| IN7 | <input type="text" value="入力7"/> (入力7) | <input type="text" value="0"/> (0) | <input type="text" value="0"/> (0) |
| IN8 | <input type="text" value="入力8"/> (入力8) | <input type="text" value="0"/> (0) | <input type="text" value="0"/> (0) |
| OFF | - | - | <input type="text" value="0"/> (0) |

コメントの入力

| | |
|-------|---|
| コメント欄 | <input type="text" value="コメントを入力して下さい"/> |
|-------|---|

IP設定

※設定の変更は、次回起動時に反映されます

変更

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| MACアドレス | 00-05-5C-00-00-7C |
| IPアドレス | 192 (192) 168 (168) 0 (0) 100 (100) |
| サブネットマスク | 255 (255) 255 (255) 255 (255) 0 (0) |
| デフォルトゲートウェイ | 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) |
| ポート番号 | 49152 (49152) |

設定画面パスワード変更

変更

| | |
|----------|--|
| 新しいパスワード | |
| 再入力 | |

運用画面パスワード変更

変更

| | |
|----------|--|
| 新しいパスワード | |
| 再入力 | |

スイッチャー再起動

<http://www.kowe.co.jp/i-master/>

?

HELP

✉ i-master@kowe.co.jp

システム名称

使用する部屋やシステムの名称を入力します。全角20文字の入力制限があります。ただし、半角の場合は40文字まで入力可能です。

OUT1～2接続機器名称

本製品の各出力に接続される機器の名称を入力します。全角10文字の入力制限があります。ただし、半角の場合は20文字まで入力可能です。

制御ボタン表示

各出力の制御領域の表示/非表示を設定します。

ボリューム表示設定

各出力のボリュームの表示/非表示を設定します。

画面の更新設定

WEB操作画面の自動更新の設定を行います。

入力選択ボタン名称

入力機器の名称を入力します。全角6文字の入力制限があります。ただし、半角の場合は12文字まで入力可能です。

注意! ボタン名に何も入力しない場合や、半角スペースのみの場合はボタン名がデフォルト("入力1"等)に戻ります。ボタン名に何も表示させたくない場合は全角スペースを挿入してください。

入力部ボリューム設定

各入力の入力部ボリュームの設定を行います。0.5dB単位で設定が可能です。半角英数字を入力してください。

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| 例 | 5dBに設定する場合 | "5"と入力 |
| | - 10.5dBに設定する場合 | "-10.5"と入力 |
| | ミュートしたい場合 | "MUTE"または "-"と入力 |

注意！ 入力部ボリュームに何も入力しない場合はデフォルト値 {AV機器：0 ライン音声：0}に戻ります。

コメント入力部

操作画面下のコメント表示部に表示するコメントを入力します。全角 64文字まで入力可能です。

設定ボタン

クリックしますと、 ~ で入力した項目の設定を行い、変更後の設定を入力ボックスの下または右隣に表示します。

IP設定変更

IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、TCP/IPポートの変更が可能です。半角数字で入力してください。

"変更ボタン"をクリックしますと、入力した数値を読み込み、変更後の値を入力ボックスの右隣に表示します。

注意！ IP設定の変更は本製品再起動後に反映されます。

パスワード変更

WEB運用画面パスワード、WEB設定画面パスワードの変更が可能です。パスワードは半角英数字で 10文字以内としてください。記号は使用できません。

またWEB運用画面、WEB設定画面のパスワードを同じにすることでWEB設定画面に移動する際のパスワード入力を無くすることができます。

注意！ パスワードを忘れた場合は、当社営業部までご連絡ください。

注意！ WEB運用画面とWEB設定画面のパスワードを同じにした場合、設定画面へのジャンプボタンを押したときにパスワード入力のダイアログボックスは表示されません。

再起動ボタン

このボタンをクリックしますと、本製品が再起動されます。

各種リンク

当社製品関連ホームページ、メールアドレスへのリンク、WEB画面の操作方法説明ページへのリンクです。

9. 主な仕様

| | | |
|------------|--|---|
| 型名 | KSM0802DV | |
| 入力チャンネル数 | 映像 マルチ映像入力 :4ch DVI:3ch NTSC-コンボジット:1ch 音声 選択音声 :8ch(ステレオ) ライン音声 :1ch(ステレオ) | |
| 出力チャンネル数 | 映像 2ch(アナログRGB系統、DVI系統の 分配出力) 音声 2ch(ステレオ、分配出力) | |
| 入出力コネクタ | 映像 BNC、高密度DSUB15ピン、DVI-D 音声 RCAピンジャック (ステレオアンバランス) | |
| 映像入力信号 | デジタルRGB | TMD5信号シングルリンク ピクセルクロック 25~ 162MHz) DVI11規格準拠信号 |
| | アナログRGB | RGB:0.7Vp-p 75 HD VD:TTLレベル 470 終端 VGA~ WUXGA (Reduced Blanking) の各解像度に対応 |
| | コンポーネント | Y:1.0Vp-p 75 Pb/CbPr/Cr0.7Vp-p 75 480i/480p/720p/1080i/1080pの各規格に対応 |
| | Y/C | Y:1.0Vp-p 75 C 0.286Vp-p 75 |
| | NTSC-コンボジット | 1.0Vp-p 75 |
| 映像出力信号 | デジタルRGB | TMD5信号シングルリンク ピクセルクロック 25~ 162MHz) DVI11規格準拠信号 |
| | アナログRGB | RGB:0.7Vp-p 75 HD VD:TTLレベル 75 ドライブ |
| コンバータ出力解像度 | 640x 480 800x 600 1024x 768 1280x 720 1280x 768 1366x 768 1280x 800 1440x 900 1280x 960 1280x 1024 1400x1050 1680x 1050 1600x 1200 1920x 1080 1920x 1200(Reduced Blanking) 各 60Hz | |
| コンバータ水平解像度 | NTSC-コンボジット XGA出力時 約 500TV本 1080i WUXGA出力時 約 1000TV本 | |
| 映像量子化 | RGB,Y/Pb/P r(480p/720p,1080i,1080p),Y(480i,Y/C)NTSC 10bit Cb/Cr(480i)C(Y/C) 8bit | |
| 最大サンプル速度 | 170Msps | |
| 入出力映像遅延 | 67ms以下 | |
| ED Dシミュレータ | DDC2B ED D 1.3準拠 5系統 (N4~ 8に搭載) | |
| 音声入力信号 | - 10dBu 47k | |
| 音声出力信号 | - 10dBu 負荷 10k 以上 | |
| 音声帯域 | 20Hz~ 20kHz ± 1dB | |
| 音声レベル可変範囲 | 入力部 -30dB~ +10dB 0.5dBステップ 出力部 -34dB~ +6dB 0.5dBステップまたは -20dB~ +20dB 0.5dBステップ | |
| 音声クロストーク | 80dB以上 | |
| 音声S/N比 | 80dB以上 | |
| 音声歪率 | 0.01%以下 | |
| 音声最大入力レベル | + 16dBu | |
| 外部制御 | シリアル | RS232C 系統 DSUB9ピン (インチネジ) オス RS422A 系統 (コネクタはRS232Cと共有、RS-232Cと排他仕様) |
| | パラレル I/O | アンフェノール 36ピン メス × 2 |
| | LAN(TCP/P) | RJ- 45コネクタ |
| 使用温湿度条件 | 温度 :0~ 40 湿度 :20~ 80% (結露しないこと) | |
| 電源電圧 | AC100V± 10% 50/ 60Hz | |
| 消費電力 | 約 28.W | |
| 外形寸法 | W422x D300x H88(2U)(コネクタ等突起物を含まず) | |
| 質量 | 約 5kg | |

HDCP非対応です。



株式会社 光研

東京営業：〒 103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-11-1 TEL. (03)5651-7091 FAX. (03)5651-7310

大阪営業：〒 541-8511 大阪市中央区淡路町 2-3-5 TEL. (06)6204-6185 FAX. (06)6204-6188